

Бастион-2 – Elsys v2. Руководство администратора

Версия 2.0.8

(23.07.2024)



Самара, 2024

Оглавление

1	ОБЩИЕ (СВЕДЕНИЯ	3
	1.1 Наз	НАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
	1.2 CTP	иктура СКУД Elsys	3
2	услови	Я ПРИМЕНЕНИЯ	5
	21 TDE		5
	2.1 ПШ 2.2 Лин	IFH3UPORAHUF	5
	2.2 701E	50ВАНИЯ К ПОЛГОТОВКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	5
3	НАСТРОЙ	йка драйвера	5
	31 Пор		5
	3.1 Пог 3.2 Лоб	авление лаайвера	6
	3.2 дов 3.3 Мен	но прайвера	6
	3.4 Кон	ΦΗΓΥΡΔΙΙИЯ ΩΕΩΡΥΠΟΒΔΗΜЯ	0
	3.4 Пар	аметры лрайвера	7
	3.6 HAC	ТРОЙКА ГЛОБАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕЛОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЛА	10
	3.6.1 0	Описание работы глобального контроля последовательности прохода	10
	3.6.2 H	астройка системы для работы глобального контроля последовательности прохода	13
	3.6.3 H	Іастройка областей контроля	14
	3.6.4 L	, Пополнительные настройки глобального контроля последовательности прохода	15
	3.6.4.1	, Мягкий antipassback	15
	3.6.4.2	Настройка «Сброс в полночь»	15
	3.6.4.3	Временной antipassback	16
	3.6.4.4	Настройка «Не проверять исправность областей контроля»	16
	3.6.4.5	Настройка «Усиленный antipassback»	17
	3.6.4.6	Индивидуальная настроика «не отслеживать последовательность прохода»	18
	3.7 ДОП	ІОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОИКИ ДРАИВЕРА	18
	3.7.1 I	рофили настроек персонала	18 25
	5.7.2 А 272 Г	изтомитическия постиновки ризоели на охрану при выхове послевнего сотрубники Порти и используеми в КСК Elevs MP. Not и контроддорами Elevs MP. ID.	22 مر
	29 Don	алон настройци СУЛЛ БЕХУС пла различи их ремимор расоти	20 21
	201 C	ядок пастройки СКУД ELSTS дия различных режимов работы	
	207 4	лощие нистройки Апп «вистион-2», используемые в риботе брийвери	51 21
	202 1	астройки системы при использовинии овоиной идентификиции (FIN-код и кирти)	27
	384 1	аступ с подтверждением оператором	35
	5.0.4 2		
4	ИНИЦИА	ЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ПЕРСОНАЛА	37
5	BOCCTAH	ЮВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА СОБЫТИЙ	42
П	риложения	7	43
	Приложение	1. События драйвера	43
	События	я выходов и групп выходов	43
	События	я точек доступа	44
	События	я входов	49
	События	я контроллеров	51
	События	а разделов	53
	События	а сетевых контроллеров Elsys-MB-Net	54
	Приложение	2. Команды контроллеров Elsys-MB	55
	Приложение	3. Индикация состояния на планах	57
	Приложение	Е 4. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	63

1 Общие сведения

1.1 Назначение и область применения

Драйвер «Бастион-2 — Elsys v2» предназначен для мониторинга и управления системы контроля и управления доступом (СКУД) Elsys (ООО «ЕС-пром», Группа компаний «ТвинПро»).

Драйвер обеспечивает поддержку всей номенклатуры оборудования СКУД Elsys - контроллеров доступа Elsys-MB вариантов исполнения Pro, Standard, Light, Pro4, SM, контроллеров Elsys-NG-200, Elsys-NG-400, Elsys-NG-800 и Elsys-NG-1000, контроллеров линейки ЛКД-КС-2000, модулей Elsys-IO/MB, коммуникационных сетевых контроллеров Elsys-MB-Net и Elsys-MB-Net II (далее – КСК), а также приборов охранной подсистемы Elsys-MB-AC, Elsys-RM16, Elsys-CP1, Elsys-AC2, Elsys-CDP и Elsys-CP2.

1.2 Структура СКУД Elsys

Обобщённая структурная схема СКУД Elsys приведена на Рис. 1.

Контроллеры могут быть объединены в сеть по двухпроводному интерфейсу RS-485 (до 63 контроллеров в одной линии связи) и подключены к коммуникационному сетевому контроллеру Elsys-MB-Net или Elsys-MB-Net II. Кроме того, контроллеры Elsys-MB старших моделей (Pro, Standard, Light, Pro4) могут быть оснащены интерфейсным Ethernet-модулем Elsys-IP (в этом случае они обозначаются как Elsys-MB-IP) и подключены к ПК через локальную вычислительную сеть Ethernet. А модули охранной подсистемы Elsys-RM16, Elsys-AC2, Elsys-CP2 уже имеют в своем составе Ethernet-модули и могут быть подключены в вычислительную сеть непосредственно.

Контроллеры, подключенные к сети Ethernet в количестве до 63, могут быть объединены в сетевые группы (СГ), в пределах каждой из которых возможен обмен информацией контроллеров между собой. Для обеспечения обмена данными с контроллерами из других линий связи или сетевых групп в сетевую группу может входить также КСК Elsys-MB-Net или Elsys-MB-Net II.

Роль «Сервера интеграции» выполняет «Сервис программного SDK Elsys», работающий на одном из компьютеров системы (например на «Сервере оборудования», совместно с экземпляром драйвера «Бастион-2 – Elsys v2»), и обеспечивает взаимодействие оборудования с сервером АПК «Бастион-2».

Каждый экземпляр драйвера «Бастион-2 — Elsys v2» поддерживает до 255 КСК и до 254 сетевых групп.



Рис. 1. Структурная схема СКУД Elsys

2 Условия применения

2.1 Требования к совместимости

Драйвер «Бастион-2 – Elsys v2» функционирует в составе АПК «Бастион-2», требования к программному обеспечению полностью соответствуют изложенным в документе «Бастион-2. Руководство системного администратора».

Драйвер совместим с АПК «Бастион-2» версии 2.1.9 и выше.

2.2 Лицензирование

В драйвере «Бастион-2 – Elsys v2» введены лицензионные ограничения на общее количество адресуемых контроллеров в системе.

Драйвер не обеспечивает работу с приборами свыше лицензионных ограничений. В случае недостатка лицензий драйвер формирует сообщение «Нет лицензий», в котором указывается количество требуемых и полученных лицензий, и прекращает свою работу.

2.3 Требования к подготовке пользователя

Перед началом настройки СКУД Elsys необходимо ознакомиться с документами «Руководство системного администратора», «Рекомендации по комплектации и проектированию СКУД Elsys», «Руководство по эксплуатации СКУД Elsys», а также с руководствами по эксплуатации на всё используемое оборудование.

3 Настройка драйвера

3.1 Порядок настройки

Перед добавлением драйвера «Бастион-2 — Elsys v2» и настройкой его работы в составе АПК «Бастион-2» необходимо выполнить следующие шаги:

 произвести первоначальную настройку оборудования: задать адреса устройств на линии связи, IP-адреса, маску подсети и адрес шлюза для устройств, работающих по интерфейсу Ethernet в соответствии с инструкцией по эксплуатации на настраиваемое оборудование;

- установить и настроить «Сервис программного SDK Elsys» (или «Сервер интеграции») ElsysAppService (см. документ «ElsysAppService. Руководство администратора»);

- установить «Конфигуратора СКУД Elsys» и произвести конфигурирование всех устройств, работающих в составе СКУД (см. документ «Конфигуратор СКУД Elsys. Руководство пользователя»);

- убедиться в наличии лицензий для работы драйвера «Бастион-2 – Elsys v2»;

- добавить драйвер (см. п. 3.2) и настроить его.

3.2 Добавление драйвера

Добавление драйвера в АПК «Бастион-2» версии 2.0.6 и выше описано в документе «Бастион-2. Руководство администратора».

3.3 Меню драйвера

После добавления драйвера и перезапуска АПК «Бастион-2» на вкладке «Драйверы» появится лента управления драйвером «Драйвер СКУД Elsys 2» (Рис. 2).



Рис. 2. Лента управления драйвером «Бастион-2 – Elsys v2»

Кнопка «Конфигуратор оборудования» запускает «Автономный конфигуратор» оборудования СКУД Elsys.

Кнопка «Параметры драйвера» вызывает «Общий конфигуратор драйверов», предназначенный для настройки подключения к «Серверу интеграции», а также изменения отображаемых наименований устройств и просмотра некоторых свойств оборудования.

Кнопка **«Инициализация настроек персонала»** позволяет проверить состояние контроллеров (наличие связи, число карт, уровней доступа и т. д.) и записать в контроллеры настройки областей контроля, карты и уровни доступа, настройки управления охранной сигнализации. (более подробно см. п. 3.7).

Кнопка «Восстановление протокола событий» позволяет повторно получить из контроллеров хранящиеся в них события за указанный интервал времени.

При нажатии на кнопку «Обновить пиктограммы» всем контроллерам СКУД «Elsys» отправляется запрос состояний устройств, в результате отображение иконок соответствующих устройств на планах обновляется.

Кнопка «Профили настроек персонала» позволяет настроить дополнительные полномочия пользователя, обеспечивающие организацию специфических условий доступа (более подробно см. п. 3.7.1).

Если какие-то кнопки ленты управления драйвером СКУД «Elsys» недоступны, значит, в настройках профиля оператора отсутствуют соответствующие разрешения.

Внимание! В драйвере «Бастион-2 — Elsys v2» работа с конфигурацией, инициализация и работа с профилями персонала может производиться только с одного рабочего места одновременно.

3.4 Конфигурация оборудования

Для конфигурирования оборудования используется отдельное ПО «Конфигуратора СКУД Elsys» (см. документ «Конфигуратор СКУД Elsys. Руководство пользователя»).

«Конфигуратора СКУД Elsys» должен быть предварительно установлен в папку по умолчанию, и если драйвер не может его найти, выведется предупреждение:



Рис. 3. Сообщение об ошибке запуска «Автономного конфигуратора»

После настройки оборудования в «Конфигуратор СКУД Elsys» осуществляется запись конфигурации на «Сервер интеграции» и/или сохранение её в XML-файл.

3.5 Параметры драйвера

После настройки и инициализации оборудования в «Автономном конфигураторе» необходимо получить или обновить дерево устройств драйвера. Для этого следует нажать кнопку «Параметры драйвера» в ленте управления драйвером (Рис. 2).

При первом запуске драйвера в окне настройки «Сервера интеграции» следует указать параметры подключения, заданные при конфигурировании оборудования (Рис. 4). После этого следует сохранить настройку, закрыть и заново запустить окно параметров.

При необходимости использовать нестандартный порт подключения к SDK (отличный от 8080) в поле «IP-адрес» можно указать требуемый порт подключения через двоеточие, например 192.168.1.10:8083

🖏 Конфигуратор драйверов "Elsysll"						—		×
	•							
∽ ·· 📳 Elsys2	Пар	аметры	Конфигурация	Дочерние устро	ойства			
 Сервер интеграции Коммуникационные контроллеры 		Копиров	ать параметры т	екущего устрой	ства в другие устрой	ства		
> 🔳 Сетевые устройства	~	Общи	е параметры					
		Назван	ние		• Сервер интегр	ации		
		Адрес			1			
		Тип ус	тройства		Сервер			
	~	Настро	ойки подключ	ения				
		Парол	ь		• • • • • • • • • •			
		IP-адре	20		• 192.168.1.10			
	~	Прочи	е параметры					
		GUID K	онфигурации					
	Ha	звание						
	Стр	ока, о	г 1 до 255 сим	волов.				
	Об	язатель	ьный параметр	0				
								.::

Рис. 4. Окно конфигурирования драйвера «Бастион-2 – Elsys v2»

Если «Сервер оборудования» или «Сервер интеграции» не отвечают или допущена ошибка при настройке подключения выведется сообщение:

Ошибка г	одключения к оборуд	ованию		×
	Не удалось получить , Elsys2 Запустить конфигура	церево устройст rop?	в драйвера:	
		OK	Отмена	

Рис. 5. Сообщение об ошибке загрузки конфигуратора

Если согласиться и запустить конфигуратор, можно исправить ошибки в настройке подключения и повторить попытку получения дерева устройств.

Если были введены корректные настройки подключения и сервер интеграции доступен, то конфигуратор драйвера при запуске прочитает новое дерево устройств из сервера интеграции и предложит импортировать его (Рис. 6).

Изменения в конфигурации оборудования	×
Конфигурация оборудования не соответствует сохраненным настройкам драйвера Обновить конфигурациюв драйвера?	
<u>Д</u> а <u>Н</u> ет Отмена	

Рис. 6. Запрос на обновление конфигурации оборудования «Бастион-2 – Elsys v2»

При утвердительном ответе начнется анализ полученного дерева устройств и, в соответствии с настройкой (Рис. 7), импорт конфигурации (Рис. 8).

🖏 Импорт конфигурации	×
Настройки импорта У Заменять названия устройств	
ОК	Отмена

Рис. 7. Запрос настроек импорта конфигурации

👸 Импорт данных из файла	>	<
 Разбор данных из файла конфигура Анализ изменений Загрузка данных в конфигуратор 	ации	
	Отмена	

Рис. 8. Окно импорта конфигурации из сервера интеграции

После успешного импорта в окне конфигуратора отобразится полученное дерево устройств, а в настройках сервера интеграции отобразится текущий GUID (идентификатор) конфигурации (Рис. 9).

🖏 Конфигуратор драйверов "Elsysll"		— D X			
✓ ↓ Elsys2	Параметры Конфигурация Доч	черние устройства			
🗸 🦺 Сервер интеграции	Копировать параметры текуш	его устройства в другие устройства			
Коммуникационные контроллеры					
✓ КСК 1	 Общие параметры 				
✓ - Ⅲ Линия связи RS485	Название	 Сервер интеграции 			
✓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Адрес	1			
🗸 🛁 Входы	Тип устройства	Сервер			
<u></u> CMK (1.1.9)	 Настройки подключения 				
Кнопка открывания (1.1.10)	Пароль	• • • • • • • • • •			
🔔 Аварийное открывание (1.1.13)	IP-адрес	• 192.168.1.10			
🎽 📲 Выходы	 Прочие параметры 				
	GUID конфигурации	35fe0f88-b2d6-4603-bc88-9119b49fc264			
🚽 КрСветСч2 (1.1.17)					
Разделы					
🗸 💽 Точки доступа	Название				
✓ ∬ Дверь 1.1.1	Строка, от 1 до 255 символо	DB.			
😜 Считыватель 1.1.1.1	Обязательный параметр				
😜 Считыватель 1.1.1.2 🗸	<	>			
	18				

Рис. 9. Дерево устройств в общем конфигураторе

При необходимости можно изменить названия устройств, заданные при конфигурировании оборудования – доступные для редактирования поля выделены зеленой точкой (Рис. 10).

🖏 Конфигуратор драйверов "Elsysll"				-		×
V 📲 Elsys2	^ [Пара	аметры			
🗸 📲 Сервер интеграции			Копировать параметры текул	цего устройства в пругие устройства		
🗸 📲 Коммуникационные контроллеры						
🗸 📲 КСК 1		~	Общие параметры		_	
🗸 📶 Линия связи RS485			Название	 Датчик магнитоконтактный (1.1.9) 		
🗸 🗾 Контроллер 1.1			Тип устройства	Тревожный вход		
🗸 🔔 Входы			Адрес	9		
Датчик магнитоконтактный (1.1.9)		~	Прочие параметры			
🔔 Кнопка открывания (1.1.10)			ID оборудования	6		
Аварийное открывание (1.1.13)						
🗸 🕂 Выходы						
뮭 Реле замка (1.1.1)						
돠. ЗвукСч1 (1.1.12)						
돠 ЗвукСч2 (1.1.14)						
돠 КрСветСч1 (1.1.16)						
류 КрСветСч2 (1.1.17)						
👫 Разделы						
Точки доступа		Ha	звание			
🗸 🗾 Дверь 1.1.1		Стр	ока, от 1 до 255 символ	ов.		
😜 Считыватель 1.1.1.1		O6	язательный параметр			
🛐 Считыватель 1.1.1.2	¥ .	<				>

Рис. 10. Пометка доступных для редактирования полей

По завершении работы следует сохранить настройки.

Более подробно работа с «Общим конфигуратором драйверов» описана в документе «Бастион-2 – Общий конфигуратор. Руководство администратора».

3.6 Настройка глобального контроля последовательности прохода

3.6.1 Описание работы глобального контроля последовательности прохода

Контроль последовательности прохода (antipassback) обеспечивает защиту от повторного прохода в одном направлении по одному пропуску и позволяет выявлять и предупреждать такие нарушения дисциплины, как передача карты другому лицу и проход сотрудников вне точек доступа.

В контроллерах Elsys-MB может использоваться либо локальный, либо глобальный antipassback.

Локальный antipassback может использоваться, если две области контроля разделены одной или двумя (при использовании Pro4) точками доступа, и их обслуживает единственный контроллер. Для включения локального контроля последовательности прохода следует установить настройку контроллера «Использование контроля последовательности прохода» в значение «Использовать локальный контроль последовательности прохода». Одновременно использовать локальный и глобальный antipassback нельзя.

Если контроль последовательности прохода должны обеспечивать несколько контроллеров, следует использовать глобальный antipassback.

При использовании функции «Глобальный контроль последовательности прохода» следует учитывать следующие ограничения:

- каждый контроллер доступа может обслуживать не более двух областей контроля (четыре для Pro4 с версией прошивки 2.66 и выше);
- контроллеры Elsys-MB-SM поддерживают функцию antipassback (как глобальный, так и локальный), если в памяти контроллера содержится не более 150 карт доступа.

Глобальный antipassback функционирует в пределах единого информационного пространства, в котором возможен обмен информацией между контроллерами. Единое информационное пространство может быть создано:

- в любой линии связи RS-485, подключенной к КСК Elsys-MB-Net (до 63 УУ Elsys-MB);
- в любой сетевой группе, включающей до 63 УУ Elsys-MB-IP;
- при использовании КСК Elsys-MB-Net в совокупности всех УУ, обслуживаемых ими.

Каждый КСК Elsys-MB-Net может обслуживать одну линию связи RS-485 (до 63 УУ Elsys-MB) и/или одну сетевую группу (до 63 УУ Elsys-MB-IP). Суммарное число линий связи и сетевых групп в одной системе может достигать 254.

Глобальный контроль последовательности прохода работает децентрализовано, без участия компьютера или какого-либо ведущего устройства, что обеспечивает высокую надёжность работы этой функции.

Для работы глобального контроля последовательности прохода всю территорию предприятия, обслуживаемую СКУД, необходимо условно разделить на области контроля (термины «область контроля» и «зона доступа», используемые в СКУД Elsys и АПК «Бастион-2», равнозначны). По умолчанию в конфигураторе областей контроля существуют две области контроля **«На территории»** и **«Вне территории»**. Для более сложных конфигураций могут быть созданы дополнительные области контроля. Вложенность областей контроля роли не играет, так как для работы функции antipassback достаточно иметь информацию о том, через какие точки доступа области контроля граничат друг с другом.

Вход и выход в каждую область контроля должен осуществляться исключительно через точки доступа (двери, ворота, турникеты). Для каждой из этих точек доступа должны быть назначены внешняя (т. е. откуда осуществляется вход и куда осуществляется выход) и внутренняя (куда осуществляется вход и откуда осуществляется выход) области контроля. Для некоторых точек доступа (в том числе односторонних) возможно задание одной и той же области контроля в качестве входной и выходной – в этом случае считается, что точка доступа находится внутри области контроля.

Каждый контроллер в режиме глобального контроля последовательности прохода может обслуживать не более двух областей контроля (четырёх для Pro4 с прошивкой 2.66 и выше).

Для точек доступа, обслуживаемых контроллером, любая из этих областей контроля может быть назначена как внешняя или как внутренняя.

Контроллеры, входящие в единое информационное пространство, обмениваются с другими контроллерами сообщениями о фактически совершённых проходах. В начальный момент времени каждый сотрудник имеет право проходить в любом направлении. После каждого совершённого прохода всем контроллерам известно местоположение сотрудника – его текущая область контроля. Сотрудник имеет право на перемещение из области контроля, где он был последний раз зарегистрирован, в другую область контроля, а также право на перемещения внутри области контроля (т. е. в точках доступа, где входная и выходная область контроля совпадают). Если сотрудник предъявит карту в любой другой области контроля (например, совершив проход без предъявления карты, или передав карту другому лицу), в доступе ему будет отказано, с одновременной регистрацией сообщения «Нарушение зоны доступа».

В соответствии с текущей областью контроля, все контроллеры регистрируют в своей памяти местоположение каждого сотрудника, изменяя внутренний параметр «Зона доступа».

Этот параметр, определяющий разрешённые направления прохода (условно обозначаемые «Вход» и «Выход»), может принимать одно из четырёх значений:

- «Разрешён вход и выход». Это значение параметр принимает в тех случаях, когда точное местоположение сотрудника для контроллера неизвестно (после сброса, инициализации базы данных пользователей или областей контроля, нарушений связи и т. п.);
- «*Разрешён выход, вход запрещён*». Это значение параметр принимает, если пользователь находится во внутренней области контроля;
- «*Разрешён вход, выход запрещён*». Это значение параметр принимает, если пользователь находится во внешней области контроля;
- «Запрещён вход и выход». Это значение параметр принимает, если пользователь находится в зоне, не обслуживаемой этим контроллером.

При использовании глобального контроля последовательности прохода следует учитывать, что в перечисленных ниже случаях выполняется сброс областей контроля в контролерах (для карт доступа устанавливается состояние *"Разрешён вход и выход")*:

- после выполнения из окна инициализации команды «Сброс антипассбэка», адресованной конкретному контроллеру;
- после сброса или выключения питания контроллера;
- после потерь связи с другими контроллерами (если выключена опция «Не отслеживать исправность областей контроля»);
- после инициализации оборудования, карт доступа, областей контроля;

- после редактирования областей контроля (т. к. вслед за этим следует автоматическая доставка изменений областей контроля);
- после изменения настроек АПБ в оборудовании (в этом случае после сохранения настроек происходит перезапуск драйвера и требуется обновление конфигурации и инициализация);
- после редактирования свойств пропуска только для конкретного пропуска;
- в полночь (если включена настройка «Сброс в полночь»);
- по функции «временной antipassback» для конкретных пропусков отдельно.

Для работы глобального контроля последовательности прохода необходимо:

- назначить адреса контроллерам по порядку, без пропусков (в каждой линии связи RS-485 адреса должны начинаться с «1», т. к. наличие пропусков адресах, нумерация не с «1», исключенные из опроса контроллеры, приводят к снижению скорости работы системы в режиме Multimaster);
- обновить прошивки контроллеров (использование контроллеров Elsys-MB с версией прошивки ниже 2.63 и Elsys-SM версии ниже 2.20 приведёт к снижению быстродействия системы);
- настроить единое информационное пространство, включив antipassback и обмен данными между контроллерами (п. 3.6.2);
- настроить области контроля (п. 3.6.3);
- проверить корректность настройки оборудования для работы глобального контроля последовательности прохода с учетом настроек областей контроля.

3.6.2 Настройка системы для работы глобального контроля последовательности прохода

Чтобы обеспечить обмен данными между контроллерами, входящими в единое информационное пространство, должны быть выполнены следующие настройки:

- 1) установлены взаимосвязи КСК Elsys-MB-Net и сетевых групп (если они используются и участвуют в едином информационном пространстве);
- 2) режим обмена в линии связи RS-485 MULTIMASTER;
- 3) обмен информацией всех контроллеров в сетевой группе между собой включен;
- 4) обмен информацией КСК Elsys-MB-Net между собой включен;
- глобальный контроль последовательности прохода в каждой линии связи и сетевой группе – включен.

Для конфигурирования оборудования для работы глобального контроля последовательности прохода используется Автономный конфигуратор. Работа с «Автономным конфигуратором» описана в документе «Конфигуратор СКУД Elsys. Руководство пользователя».

Внимание! После редактирования настроек оборудования следует запустить «Бастион-2 – Elsys v2» и выполнить обновление дерева устройств, запустив конфигуратор драйвера в «Бастион-2», после чего выполнить инициализацию измененных устройств.

3.6.3 Настройка областей контроля

Для работы глобального контроля последовательности прохода необходимо сконфигурировать области контроля (Рис. 11).



🛐 Области контроля			□ :	x
 На территории Заводоуправление 	Точки прохода Состав об	ласти контроля Дополнительн	10	7
— 🥔 Склад ЮФ — 🎲 Территория предприятия — Южный филиал	Точка прохода	Откуда вход	Куда вход Заводоуправление	
	с К цП Турникет 1	Вне территории	Территория предприятия	
	ск цптурникет2 ск ЮПТурникет	Вне территории	Южный филиал	
	∠УЧ ЮП Шлагбаум ∠У Склад ЮФ	Вне территории Южный филиал	Южный филиал Склад ЮФ	
	 → Дверь ЗУ каб. 101 → Дверь ЗУ каб. 102 	Заводоуправление Заводоуправление	Заводоуправление Заводоуправление	
	 → Дверь ЗУ каб. 106 → Дверь ЗУ каб. 107 	Заводоуправление Заводоуправление	Заводоуправление Заводоуправление	
			🗸 ОК 😫 Отмена	

Рис. 11. Вызов окна настройки областей контроля

Рис. 12. Окно настройки областей контроля

В появившемся окне (Рис. 12) необходимо указать из какой и в какую область контроля ведет каждая точка доступа. На рисунке приведён пример настройки областей контроля для предприятия. Подробное описание настройки областей контроля дано в «Руководстве администратора «Бастион-2».

3.6.4 Дополнительные настройки глобального контроля последовательности прохода

3.6.4.1 Мягкий antipassback

Если при использовании контроля последовательности прохода необходимо, регистрируя нарушение, автоматически предоставлять доступ, следует в свойствах считывателей включить настройку «Предоставлять доступ при нарушении зоны доступа» (Рис. 13).



Рис. 13. Включение «мягкого» antipassback в автономном конфигураторе

Настройка вступает в силу после инициализации контроллеров доступа.

3.6.4.2 Настройка «Сброс в полночь»

Чтобы предотвратить возможные необоснованные отказы в доступе, рекомендуется по истечении определённого времени выполнять автоматический сброс текущей области контроля для всех (или отдельных) сотрудников.

Это можно сделать, включив в контроллерах доступа, где это необходимо, настройку «Сброс в полночь» (Рис. 14).

Если эта настройка включена, то в 0 час 0 мин ежесуточно в контроллерах будет очищаться информация о текущей зоне доступа всех пропусков.

3.6.4.3 Временной antipassback

Суть временного контроля последовательности прохода – сброс текущей зоны доступа для каждого конкретного сотрудника спустя заданное время после совершения им последнего прохода.



Рис. 14. Настройка «Сброс в полночь» и «Временной antipassback» в автономном конфигураторе

Режим временного контроля последовательности прохода может быть включен для контроллеров старших моделей (Light, Standard, Pro, Pro4), имеющих номер версии встроенного ПО 2.53 или старше и установленный модуль расширения памяти. Кроме того, для работы этого режима должна быть включена опция контроллера «Использовать временный контроль последовательности прохода» (Рис. 14) и задана настройка «Интервал, через который сбрасывается информация о прошедшей карте, мин».

Описанные настройки вступают в силу после инициализации контроллеров доступа.

Временной antipassback может использоваться для автоматического сброса текущего местоположения сотрудников, если нежелательно использовать настройку «Сброс в полночь» (например, для предприятий с круглосуточным режимом работы), а также в некоторых других случаях.

3.6.4.4 Настройка «Не проверять исправность областей контроля»

Настройка «**Не проверять исправность областей контроля**» (Рис. 15) определяет алгоритм работы функции antipassback при потерях связи с контроллерами.

По умолчанию, если настройка выключена, все контролеры непрерывно анализируют исправность обслуживаемых ими областей контроля. Если хотя бы с одним из контроллеров, обслуживающих область контроля, отсутствует связь, область контроля считается неисправной. Если хотя бы одна область контроля неисправна, antipassback в контроллере прекращает работать, при этом для всех сотрудников выполняется сброс текущего местоположения.

Этот механизм предотвращает возможные необоснованные отказы в доступе, если из-за нарушений связи не все контроллеры получают информацию о текущем местоположении сотрудников.

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys	_	Х	
Система Справка			
t 🖹 🖉 🗸 🗐 🧇 🧳			
Структура системы	Основные Дополнительные		
 Общие настройки системы Коммуникационные контроллеры 	Наименование: Линия связи RS-485 (1)		
🗸 💑 КСК 1	Усиленный антипассбэк		
> 🧔 Настройки охранной подсист	И Не проверять исправность областей контроля		
 Линия связи RS-485 (1) Контроллер 1.1 	Скорость обмена в сети RS-485: 19200 🗸		
> 🥼 Входы	Режим обмена в сети RS-485: MULTIMASTER 🗸		
> 🕂 Выходы			

Рис. 15. Настройка «Усиленный антипассбэк» и «Не проверять области контроля» в автономном конфигураторе

Если настройка «Не проверять исправность областей контроля» включена, сброс текущего местоположения пользователей при нарушениях связи не выполняется. Тем самым обеспечивается сохранение работоспособности функции antipassback при кратковременных и длительных нарушениях связи, однако становятся возможными необоснованные отказы в доступе.

В конфигураторе СКУД Elsys настройка «Не проверять исправность областей контроля» присутствует в окнах свойств линии связи RS-485 коммуникационного сетевого контроллера и сетевой группы. Настройка вступает в силу после инициализации всех контроллеров Elsys-MB, относящихся к соответствующим линиям связи или сетевым группам, и после инициализации всех КСК Elsys-MB-Net, где она была изменена.

3.6.4.5 Настройка «Усиленный antipassback»

«Усиленный antipassback» – режим, обеспечивающий дополнительную защиту от несанкционированного доступа (Рис. 15). Суть его заключается в следующем. В обычном режиме (если настройка **«Усиленный antipassback»** выключена) сообщения об изменении зоны доступа рассылаются другим контроллерам после регистрации фактического прохода (в момент срабатывания датчика прохода). Нарушитель может, успев за время, отводимое на проход, предъявить на проходной карту нескольким считывателям, провести на территорию предприятия посторонних лиц. Для предотвращения такой ситуации можно настроить систему, чтобы проход регистрировался одновременно с предъявлением карты. Но в этом случае, сотруднику, предъявившему карту, но по каким-то причинам не успевшему совершить проход, в следующий раз в доступе будет отказано. Режим «Усиленный antipassback», будучи свободным от этого недостатка, предотвращает проход нескольких лиц по одной карте. В момент предъявления карты контроллер передаёт сообщение об изменении её текущей зоны доступа, а если проход не состоялся – сообщение о восстановлении текущей зоны доступа.

Режим «Усиленный antipassback» возможен для контроллеров Elsys-MB старших моделей (Pro, Standard, Light, Pro4) версий 2.60 и выше. КСК Elsys-MB-Net, обеспечивающие обмен данными, должны иметь версию не ниже 2.08.

В конфигураторе СКУД Elsys настройка «Усиленный antipassback» присутствует в свойствах линии связи RS-485 коммуникационного сетевого контроллера и сетевой группы.

3.6.4.6 Индивидуальная настройка «не отслеживать последовательность прохода»

Для отдельных пользователей системы (VIP-персоны, персонал, по служебной необходимости совершающий перемещения вне точек доступа, и т. п.) antipassback может быть отключен установкой индивидуальной опции пропуска «Не отслеживать последовательность прохода» на вкладке «Пропуск» (Рис. 16).

Свойства пропуска	a				x
Материальн	ые ценности	Профили	Упра	вление охраной	Биометрия
Основные	Пропуск	Уровень дост	гупа	Реквизиты	Транспорт
Общие Тип пропуска:		Постоянный			
Категория про	пуска:	Для служащих			
PIN-код:					
🗹 Не отслежи	вать последоват	ельность прохода			

Рис. 16. Настройка «Не отслеживать последовательность прохода» в свойствах пропуска

3.7 Дополнительные настройки драйвера

3.7.1 Профили настроек персонала

В СКУД Elsys для каждого пропуска могут быть заданы дополнительные полномочия с помощью профилей настроек персонала.

Профиль настроек персонала в СКУД Elsys представляет собой совокупность аппаратных настроек контроллеров, которые можно назначить одному и нескольким пропускам.

Для настройки профилей используется конфигуратор, который вызывается с помощью кнопки «Профили настройки персонала» на ленте управления драйвера (Рис. 2).

Пользовательский интерфейс конфигуратора профилей персонала представлен на Рис. 17.

🐻 Профили настроек персонала		— 🗆 X
+ – – Добавить Удалить Сохранить От	🗘 🗐 🗐 🗙 гменить Развернуть Свернуть Выход	-
🍄 Для постоянных карт 🍄 Для временных карт 🍄 Для разовых карт	Выбрать контроллер: Контроллер 1.3	~
 Франция Сокраны Контроллер 1.3 	Режим доступа Доступ только по PIN-коду Доступ только по карте Проход в режиме ограничения доступа Не предоставлять доступ	Формировать событие Нет событий Действие 1 Действие 2 Действие 3
	Управление охраной ГПраво ставить на охрану ГПраво снимать с охраны	Полномочия Обычные Доступ с подтверждением Право сопровождать Право подтверждать доступ
	Точки доступа:	

Рис. 17. Окно конфигуратора профилей персонала

Описание кнопок панели управления конфигуратора профилей приведено в Табл. 1.

Кнопка	Наименование	Назначение	
+	«Добавить»	Добавляет новый профиль или элемент профиля в конфигурацию. Функция также доступна из контекстного меню дерева конфигурации.	
	«Удалить»	Удаляет существующие профиль или элемент профиля из конфигурации. Функция также доступна из контекстного меню выбранного узла. Функция недоступна для предопределённых профилей, а также для профилей, которые используются хотя бы одним пропуском.	
\$	«Отменить»	Отменить внесённые изменения. Выполняется загрузка последней сохранённой конфигурации из базы данных.	
H	«Сохранить»	Сохранить внесённые изменения. Выполняется сохранение конфигурации в базу данных.	
—	«Развернуть»	Разворачивает все узлы дерева конфигурации.	

Кнопка	Наименование	Назначение
	«Свернуть»	Сворачивает все узлы дерева конфигурации.
×	«Выход»	Выход из конфигуратора.

В левой части окна конфигуратора расположено дерево профилей настроек персонала, в котором имеется два типа узлов: узлы профилей и дочерние для них узлы (элементы профилей). В правой части окна расположена панель, предназначенная для настройки и просмотра свойств узла.

Изначально существует три предопределённых профиля, которые назначаются по умолчанию пропускам в бюро пропусков в соответствии с их типом:

- Профиль «Для постоянных карт»;
- Профиль «Для временных карт»;
- Профиль «Для разовых карт».

Предопределённые профили удалить нельзя, а их наименование недоступно для редактирования. Все остальные функции доступны как для обычных профилей, добавленных пользователем.

Конфигуратор профилей персонала позволяет создавать новые профили персонала, устанавливать настройки профилей по умолчанию (Рис. 18), добавлять в профили дочерние элементы (контроллеры) и устанавливать для них собственные настройки (Рис. 19).

Добавленный пользователем профиль может быть в дальнейшем назначен любому пропуску. Добавленный пользователем профиль можно удалить, если он не назначен ни одному пропуску.

Настройки профиля и настройки элемента профиля — контроллера, идентичны по составу. Их описание приводится ниже.

«Доступ только по PIN-коду» и «Доступ только по карте» — эти настройки определяют, какие устройства используются для идентификации пользователя. Если обе опции выключены, и точка доступа оборудована считывателем и клавиатурой, для предоставления доступа необходимо набрать PIN-код и предъявить карту. Если включена первая опция, то для получения доступа достаточно набрать PIN-код, а если включена вторая — достаточно предъявить карту.

🐻 Профили настроек персонала		— 🗆 X
фавить Удалить Сохранить От	 Фільски странации Фазвернуть Свернуть Выход 	÷
 Для постоянных карт Для временных карт Для разовых карт 	Название профиля: Для постоянных карт	
▶ 🍄 Для охраны	Режим доступа Доступ только по PIN-коду Доступ только по карте Проход в режиме ограничения доступа Не предоставлять доступ Управление охраной Право ставить на охрану Право снимать с охраны	Формировать событие Нет событий Действие 1 Действие 2 Действие 3 Полномочия Обычные Доступ с подтверждением Право сопровождать Право подтверждать доступ
	Используется для 5998 карт доступа	

Рис. 18. Настройки профиля по умолчанию

🐻 Профили настроек персонала		– 🗆 X
+ – П Добавить Удалить Сохранить От		÷
 Для постоянных карт Для временных карт Для разовых карт 	Выбрать контроллер: Контроллер 1.3	~
Эля охраны Контроллер 1.3	Режим доступа Доступ только по PIN-коду Доступ только по карте Проход в режиме ограничения доступа Не предоставлять доступ	Формировать событие Нет событий Действие 1 Действие 2 Действие 3
	Управление охраной ✓ Право ставить на охрану ✓ Право снимать с охраны Точки доступа:	Полномочия Обычные Доступ с подтверждением Право сопровождать Право подтверждать доступ

Рис. 19. Настройки элемента профиля

«Проход в режиме ограничения доступа» — эта настройка позволяет получать разрешение на проход, если считыватель находится в режиме ограничения доступа.

«Не предоставлять доступ» – если эта опция включена, то карта может использоваться только для управления охраной и выполнения других действий. Доступ не предоставляется.

«Право ставить на охрану» и «Право снимать с охраны» — эти опции позволяют выполнять пользователю действия по управлению охраной с помощью кнопки управления охраной (Рис. 20).



Рис. 20. Вход управления охраной в автономном конфигураторе

Опция **«Право ставить на охрану»**, кроме того, разрешает сотруднику использование служебных PIN-кодов (Рис. 21).

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys				_	×		
Система Справка							
+− ® ∽<-	٢						
Структура системы	Параметры сл	ужебного PIN-код	a				
🕸 Общие настройки системы		-					
 Коммуникационные контроллеры КСК 1 	Номер кода:	2 PIN-код:	3478				
> 🗔 Настройки охранной подсистемы	Nº	PIN-код		🔜 Добавить			
✓	1	1234					
> 📑 Контроллер 1.1	2	3478					
🗸 📑 Контроллер 1.3				🖸 Отменить			
> 🥼 Входы				📃 Удалить			
> 🐺 Выходы							
🗄 Группы выходов							
> 🗾 Дверь 1.3.1							
> 🛕 Разделы							
🍕 Настройки выходов опов				1			
🍓 Взаимодействия							
🕅 Формулы выходов							
Э Логические формулы							
🇰 Служебные PIN-коды							

Рис. 21. Настройка служебных PIN-кодов в автономном конфигураторе

«Формировать событие» — если выбрано одно из событий (действие 1, действие 2, действие 3), то при предъявлении карты будут обрабатываться взаимодействия, назначенные на это событие считывателя.

Группа настроек «Полномочия». По умолчанию – «Обычные». Если установлены полномочия «Доступ с подтверждением», то для предоставления доступа необходимо вслед за предъявлением данной карты предъявить карту с полномочиями «Право сопровождать» или «Право подтверждать доступ».

Различие между последними двумя полномочиями в том, что картам с полномочиями «Право сопровождать» при подтверждении доступа также предоставляется доступ (система зафиксирует проход двух сотрудников), а картам с полномочиями «Право подтверждать доступ» – нет (будет зафиксирован проход первого сотрудника). Во всём остальном права этих двух групп полномочий соответствуют полномочиям «Обычные». Если для считывателя включена опция «Подтверждать доступ для карт, требующих подтверждения», то для карт с полномочиями «Доступ с подтверждением» подтверждение осуществляется только кнопкой дежурного оператора «Подтверждение доступа».

Если назначенный пропуску профиль не имеет дочерних элементов, то для всех точек доступа, входящих в уровень доступа пропуска, действуют настройки профиля по умолчанию.

Если назначенный пропуску профиль содержит контроллеры, то для точек доступа, подключенных к этим контроллерам и входящих в уровень доступа, пропуска действуют настройки соответствующих контроллеров, для остальных точек доступа действуют настройки профиля по умолчанию.

В бюро пропусков по умолчанию для пропуска задаётся профиль в соответствии с его типом: для постоянных пропусков задаётся профиль «Для постоянных карт», для временных пропусков – профиль «Для временных карт», для разовых пропусков - профиль «Для разовых карт».

Изменить назначенный пропуску профиль можно в бюро пропусков, указав в свойствах пропуска на вкладке «Профили» заранее подготовленный в конфигураторе профилей требуемый профиль (Рис. 22).



👝 🔒 🔍 🚔 🥐 🗧 Ба	стион-2 - АРМ Бюро пропуск	сов+МТП 2.1 Время: 17:33:46 Оператор:	: q Активных пропусков 16	- 🗆 X
Основное Инструмен	ты Фильтры			
Сканировать докум — Удалить Новая заявка Свойства пропуска.	иент 😫 🗣 В 🎽 Получи согласие н Управление пропус	къ/продлить на обработку ПД сками	Печать пропуска Словари	Офис 2007 серая 🔹
🔝 Постоянные 🕰 Временные 🞑	Разовые			
 		рнаков (анил (митриевич 000000116	Нонер карты 002EA85726B3 Категория пропуска Для служащих	Дата начала Дата окончания Уровень доступа Полный доступ
		Свойства пропуска		x
			Voopente soctuta	Тозистоот
		Материальные ценности	Профили Управление охо	раной Биометрия
		Исп. Тип профиля	Название профиля Способ	идентификации пользователя
	Заявки выданные Просроч	Профиль персонала драйвера	Для постоянных карт 🔹	
	Фамилия Архипов	Профиль персонала драйвера	Для постоянных карт	Уров
	Бирюков	Elsys	Для временных карт	По ун
	Велисов		Для разовых карт Для охраны	По ун
	Ежов		Управление охраной	ACL1
	> Ермаков			Полн
	Жабин			
	Карпов			Поук
	Моисеев			По ум
	Сбитнев			To yr
		Количество заблокированных пропуско		🖉 QК 🛛 🎯 Отмена

Рис. 22. Назначение пропуску персоны «Ермаков Данил Дмитриевич» профиля «Для охраны»

Назначаемые профили по умолчанию можно изменить, выбрав в главном меню APM «Бюро пропусков» пункт «Инструменты -> Наборы пропусков...».

На Рис. 23 показано назначение разовым пропускам профиля «Управление охраной».

1	Наборы пропуско	8				×
	Постовничие	Настройки				
	Provounus	Название набора: Разовые		Значения по умолчанию	0	
	орененные	Тип пролуска:		Уровень доступа:	По умолчанию 🗸	
<u> </u>	Разовые	Pasoble	~	Категория пропуска:	Для служащих	
2=	не указано 4	Категория пропуска (фильтр): <pre><scol></scol></pre>	~ <	Do DWHOCT - 1		i 👝 🛛 🛛
	не указано 5	Подразделение:		donwhoers.		
	не указано 6	Изменить		Категория:	<het></het>	
27	не указано 7	Nana-		Гражданство:	<het> \</het>	/ 💊 🛛
	не указано 8	740/010		Тип документа:	<het></het>	
	не указано 9					1
	не указано 10	Форма редактирования пропуска: рг разовые.xmf	~	Кем выдан документ:	<pre></pre>	
	The phase to 20	Форма свойств пропуска на		Причина блокировки:	<het> \</het>	· 📀
		главной форме: ВР_Разовые.xmt	~	Причина возврата:	<het> \/</het>	- 💊 🗌
		Форма фотоиндентификации: PhID_Paзовые.xmf	\sim			
		Исп. Тип профиля Название профиля		цель посещения:	<het></het>	
		Профиль персонала драйвера Elsys	•			
		Профиль персонала драйвера ElsysII	-			
		Для постоянных карт				
		Для временных карт		Приоритет	r: 70 🗢	
		Для разовых карт				
		Для охраны				
		управление охранои				A OK
						V OK

Рис. 23. Назначение профиля «Управление охраной» по умолчанию для разовых пропусков



3.7.2 Автоматическая постановка раздела на охрану при выходе последнего сотрудника

Для того, чтобы использовать эту функцию, необходимо включить одноимённую опцию раздела (**«Автоматическая постановка на охрану при выходе последнего сотрудника**» на Рис. 24).

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys — 🗆 🗙				
Система Справка				
+. – 🛝 ທ 🗸 🗄 🧔 📎				
Структура системы Структура системы Сбщие настройки системы Собщие настройки системы Коммуникационные контроллеры КСК 1 С Пастройки охранной подсистемы Г Линия связи RS-485 (1) С Контроллер 1.1 С Контроллер 1.3 С Входы Пастройки охрания С Входы	Наименование: Раздел 1.3.1 Номер раздела: 1 Управлять, использу: Считывателей Управлять, использу: Считыватели, с которых разрешено управление: РІN-код и карта Только РІN-код Кнопка и карта/ удержание ключа			
 Бход 1.3.1 СМК (1.3.9) Кнопка открывания (Аварийное открыван 	РIN-код для постановки на охрану: РIN-код для снятия с охраны:			
 → 류. Выходы ☑ Разрешить управление разделом с ПК ії Группы выходов ✓ Дверь 1.3.1 ії Дверь 1.3.1 R1 ії Дверь 1.3.1 R2 ✓ Аверь 1.3.1 R2 ✓ Протоколировать события ✓ Аваделы 				
🛕 Раздел 1.3.1 🍕 Настройки выходов опо	Автоматическая постановка на охрану при выходе последнего сотрудника			

Рис. 24. Настройка разделов в автономном конфигураторе

Эта функция может быть включена только для одного раздела, содержащего в своем составе одну или две двусторонние двери. Если дверь, входящая в раздел, участвует в глобальном контроле последовательности прохода, необходимо выполнение следующих условий:

- для двери, входящей в раздел, должны быть настроены внешняя и внутренняя зоны доступа (при этом они не должны совпадать);
- во внутреннюю зону доступ должен осуществляться только через дверь (двери), входящую в раздел. Никакие другие точки доступа не должны граничить с внутренней зоной доступа, ни в этом, ни в других контроллерах.

Если глобальный контроль последовательности прохода в этом контроллере не используется, никаких дополнительных настроек не нужно.

При использовании автоматической постановки последним выходящим сотрудником

рекомендуется выполнить следующие настройки:

- для входного ШС (двери) установить задержку взятия;
- для остальных ШС, исключая объемные, установить опцию «Автоматическая постановка на охрану из состояния «Не взято» (Рис. 25);

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys — 🗆 🗙				
Система Справка				
+, - 🗟 🖉 🗸 🗟 📎				
Структура системы Ф Общие настройки системы Коммуникационные контроллеры КСК 1 КСК 1 КСК 1 Г С Настройки охранной подсистемы Г Линия связи RS-485 (1) Контродяер 1 1	Наименование: Вход 1.3.1			
 Контроллер 1.1 Контроллер 1.3 Входы Вход 1.3.1 	 С оконечным резистором Наличие дополнительных резисторов Анализировать 10% отклонение сопротивления 			
 СМК (1.3.9) Кнопка открывания (Параметры входа Вход используется в «Дверь 1.3.1 R1»			
 Даварииное открыван Д. Выходы Булдан выходая 	Тип шлейфа сигнализации: Вход общего назначения			
✓ У Дверь 1.3.1 В Дверь 1.3.1 R1	Время интегрирования, мс.: 70 ∨ Фиксировать тревогу Время восстановления, с.: 0			
🗄 Дверь 1.3.1 R2 V 🔺 Разделы A Раздел 1.3.1	Автоматическая постановка на охрану из состояния "Невзято" Автоматическая постановка на охрану из состояния "Тревога"			
	uepes U.C.			

Рис. 25. Настройка охранных входов в автономном конфигураторе

- для раздела выключить настройку «Ставить на охрану, если все зоны готовы»;
- включить настройку раздела «Автоматическое снятие с охраны при входе в помещение»;
- включить настройку «Досрочная постановка на охрану после выхода» (это нужно, чтобы последний выходящий сотрудник успел проконтролировать, все ли ШС, входящие в раздел, поставлены на охрану).

Такое сочетание настроек гарантирует автоматическую постановку раздела на охрану при любых состояниях охранных ШС и автоматическое снятие помещения с охраны при входе в помещение.

При использовании автоматической постановки на охрану подсчёт числа сотрудников в помещении будет выполняться после каждого события «Штатный вход» или «Штатный выход», зарегистрированного на двери, входящей в состав раздела. При подсчёте числа сотрудников учитывается текущее местоположение каждого пользователя, а не общее число событий «Штатный вход/выход» что существенно повышает точность подсчёта количества сотрудников.

При постановке раздела на охрану счётчик персонала автоматически сбрасывается (устанавливается в нуль). После снятия раздела с охраны контроллер после каждого прохода обновляет счётчик персонала. В момент выхода последнего сотрудника (соответствует моменту регистрации события «Штатный выход», формируемого одновременно с открыванием двери), осуществляется автоматическая постановка раздела на охрану. По истечении 5 с после закрывания двери (если включена настройка **«Досрочная** постановка на охрану после выхода») выполнится досрочная постановка всех ШС раздела на охрану.

Если по истечении времени задержки взятия объемные и входные ШС будут в нарушенном состоянии, будет сформирована тревога. Если ШС имеет включенную опцию **«Автоматическая постановка на охрану из состояния «Не взято»**, он в случае неготовности в момент постановки на охрану будет пребывать в состоянии «Невзятие» до тех пор, пока не восстановится его нормальное состояние. Поэтому, если по истечении 5 с после закрытия двери, раздел полностью не поставлен на охрану, сотрудник должен вручную снять раздел с охраны и устранить причину неготовности охранных ШС. Раздел должен быть снят с охраны до окончания времени задержки взятия входного ШС, в противном случае будет сформирована тревога. О наличии нарушенных ШС после выхода из помещения можно узнать по световой и звуковой индикации считывателей, а также по миганию светового оповещателя «Лампа».

Поставленный на охрану раздел снять с охраны имеют право только пользователи, имеющие полномочия «Снятие с охраны». Это условие актуально и в случае, если включена настройка **«Автоматическое снятие с охраны при входе в помещение»**. Для всех остальных сотрудников, которым не назначены полномочия «Снятие с охраны», доступ в охраняемое помещение будет ограничен.

Следует помнить, что автоматическая постановка на охрану при выходе последнего выходящего сотрудника является функцией, повышающей удобство пользования системой, но не должна рассматриваться как единственный способ управления режимами охраны. Возможен ряд ситуаций, в которых необходимо вмешательство дежурного оператора или пользователя.

Некоторые из возможных ситуаций приведены в Табл. 2.

NՉ	Описание ситуации	Причины	Способ решения
1	Контроллер считает,	Произошёл сбой при	Поскольку в помещении остались
	что выходит	подсчёте людей по причине	люди, и они же являются
	последний	того, что кто-либо из	нарушителями пропускного
	сотрудник, в то	находящихся в помещении	режима, ошибочная постановка
	время как в	вошёл без карты либо	помещения на охрану будет
	помещении остались	предъявил карту на выход,	замечена. Необходимо снять
	люди	но не вышел (например,	помещение с охраны, в течение
		чтобы впустить посетителя,	действия времени задержки
		не имеющего карты).	взятия. И затем, при выходе
		Помещение будет	последнего сотрудника, – вручную
		поставлено на охрану, а в	поставить помещение на охрану.
		помещении будут	
		находиться все нарушители	
		пропускного режима.	

Табл. 2. Описание ситуаций, требующих вмешательства дежурного оператора при автоматической постановке на охрану



NՉ	Описание ситуации	Причины	Способ решения
2	Вышел последний	Произошёл сбой при	Если сотрудник, совершающий
	сотрудник, в то	подсчёте людей по причине	выход из помещения, точно знает,
	время как	того, что кто-либо из	что больше в помещении никого
	контроллер считает,	сотрудников вышел вслед за	нет, он должен вручную поставить
	что в помещении	другим, не отметившись на	помещение на охрану. По
	остались люди	выходном считывателе.	отсутствию характерной звуковой
		Либо (что менее вероятно)	индикации на считывателе и
		кто-либо предъявил карту на	световой – на оповещателе
		вход, открыл дверь, но не	«Лампа», сотрудник должен
		вошёл. Помещение не будет	определить, что отсутствовала
		поставлено на охрану.	попытка постановки на охрану.
3	Неудачная	Неготовность охранных ШС в	При выходе из помещения
	постановка на охрану	составе раздела	сотрудник, обнаружив, что
	при выходе		выполняется автоматическая
	последнего		постановка на охрану, должен
	выходящего		дождаться полной постановки
	сотрудника		раздела на охрану. Если по
			истечении 5 с после закрытия
			двери раздел полностью не
			поставлен на охрану, сотрудник
			должен снять раздел с охраны,
			совершив вход в помещение, и
			устранить причину неготовности
			охранных ШС.

3.7.3 Порты, используемые КСК Elsys-MB-Net и контроллерами Elsys-MB-IP

Информация, приведённая в настоящей главе, может потребоваться для настройки системы, если в локальной сети используются брандмауэры или сетевые экраны.

Структурная схема, иллюстрирующая взаимодействие КСК Elsys-MB-Net и контроллеров Elsys-MB-IP между собой и с программным обеспечением «Бастион-2» изображена на Рис. 26.

В Табл. З перечислены порты протоколов TCP/IP и UDP/IP, используемые коммуникационными сетевыми контроллерами Elsys-MB-Net.

В Табл. 4 перечислены порты протокола UDP/IP, используемые модулями Elsys-IP при обмене данными.

Все порты, перечисленные в Табл. 3, Табл. 4, должны быть разрешены для свободного обмена данными.



Рис. 26. Организация информационного обмена в СКУД Elsys с участием КСК Elsys-MB-Net и контроллеров Elsys-IP

(Elsys-MB-Net II)

№ порта	Тип порта	Назначение порта					
4001	ТСР	Используется для обмена данными между управляющим ПО и KCK Elsys-MB-Net. КСК является TCP-сервером, ПК – TCP-клиентом. КСК поддерживает только одно TCP- соединение					
4002	UDP	ользуется для обмена данными между КСК для эспечения функции «Глобальный контроль следовательности прохода». этому порту могут, в зависимости от режима работы, редаваться адресные и широковещательные UDP- итаграммы (с широковещательным адресом 5.255.255.255 или с адресом подсети).					
4003	UDP	Используется для обмена широковещательными дейтаграммами с ПК при поиске оборудования и назначении сетевых настроек, а также для проверки связи с другими KCK Elsys-MB-Net и контроллерами Elsys-MB-IP.					
4004	UDP	Не используется (использовался в версиях КСК Elsys-MB-Net ниже 2.08 для проверки связи с другими КСК)					
4096 + (N – 1)*2 + 1	UDP	Порт используется для обмена данными с контроллерами Elsys-MB-IP, если КСК включён в сетевую группу. По этому порту могут, в зависимости от режима работы, передаваться адресные и широковещательные (с широковещательным адресом 255.255.255.255 или с адресом подсети) UDP-дейтаграммы. Номер порта вычисляется по указанной формуле, где N — номер сетевой группы. Так, для сетевой группы 1 будет использоваться порт 4097, для сетевой группы 2–4099, для сетевой группы 10 — порт 4115 и т. д.					

Табл. 3. Порты протоколов TCP/IP и UDP/IP, используемые KCK Elsys-MB-Net

Табл. 4. Порты протокола UDP/IP, используемые модулем Elsys-IP

№ порта	Назначение порта
4096 + (N – 1)*2	Порт используется для обмена данными между управляющим ПО и контроллерами Elsys-MB-IP. По этому порту передаются адресные UDP- дейтаграммы. Номер порта вычисляется по указанной формуле, где N – номер сетевой группы. Так, для сетевой группы 1 будет использоваться порт 4096, для сетевой группы 2–4098, для сетевой группы 10 – порт 4114 и т. д.
4096 + (N – 1)*2 + 1	Порт используется для обмена данными между контроллерами Elsys-MB- IP. По этому порту могут, в зависимости от режима работы, передаваться адресные и широковещательные (с широковещательным адресом



№ порта	Назначение порта								
	255.255.255.255 или с адресом подсети) UDP-дейтаграммы. Номер порта								
	вычисляется по указанной формуле, где N – номер сетевой группы. Так								
	ля сетевой группы 1 будет использоваться порт 4097, для сетевой группы								
	– 4099, для сетевой группы 10 – порт 4115 и т. д.								
4003	Используется для обмена широковещательными дейтаграммами с ПК при								
	поиске оборудования и назначении сетевых настроек, а также для								
	проверки связи с другими контроллерами Elsys-MB-IP и KCK Elsys-MB-Net.								

3.8 Порядок настройки СКУД Elsys для различных режимов работы

3.8.1 Общие настройки АПК «Бастион-2», используемые в работе драйвера

В АПК «Бастион-2» используется размер номеров карт 6 байт. Для совместимости с предыдущими версиями АПК «Бастион», а также для работы с контроллерами старых версий, в которых не поддерживаются 6-байтные номера карт, в конфигурации может быть установлен размер номеров карт 3 байта. Для работы в режиме работы с 3-байтными номерами карт в драйвере реализован механизм восстановления полного 6-байтного номера по его 3-байтному значению.

Для повышения точности протоколирования событий в общих настройках ПО «Бастион-2» рекомендуется настроить синхронизацию времени, как минимум, раз в сутки (см. «Руководство администратора»). При этом, в заданное время будет выполняться синхронизация часов рабочих станций и подключенного к ним оборудования.

3.8.2 Настройка системы при использовании двойной идентификации (PIN-код и карта)

Если в СКУД Elsys предполагается использовать PIN-коды, необходимо выполнить ряд настроек.

В настройках контроллера Elsys-MB любых вариантов исполнения, кроме SM, следует:

- включить опцию «Использовать PIN-коды»;
- задать тип используемых клавиатур (наиболее распространены клавиатуры, совмещённые со считывателем, предающие коды клавиш по интерфейсу Wiegand);
- при необходимости изменить настройку «Завершать ввод PIN-кода символом */#».
- Для контроллеров NG-800, помимо вышеуказанных настроек, нужно включить опцию «Не использовать PIN-код в качестве единственного идентификационного признака».

Основные Дополнительные Контроль последовательности прохода						
Наименование: Контроллер {1}.2						
Тип (вариант исполнения): контроллер доступа Elsys-NG-800						
Подключение через: Сетевая группа {1}						
Адрес: 2 У Версия: 4.12						
Интерфейс считывателей: Wiegand V						
Исключить из UDP обмена с другими контроллерами						
Настройки сети						
IP адрес: 192.168.21.197						
Маска подсети: 255.255.255.0						
Фоомат базы данных						
D						
Размер номеров карт доступа: как в настроиках (з оанта)						
Модуль расширения памяти: Нет 🗸						
Распределение памяти: Конфигурация 1 🗸 🗸						
Описание конфигурации распределения памяти:						
100 000 пользователей и 500 000 событий.						
Функционирует контроль последовательности прохода.						
Не использовать РИЧ-код в качестве единственного идентификационного признака						

Рис. 27. Настройки контроллера Elsys-NG-800

В настройках считывателей (при настройке оборудования в «Автономном конфигураторе СКУД») необходимо задать, какие устройства будут использоваться для идентификации (считыватель, клавиатура, считыватель + клавиатура). Если предполагается использование режима **«Доступ под принуждением»**, следует включить у считывателя соответствующую настройку.

В свойствах пропуска (см. «Бюро пропусков. Руководство оператора») необходимо для каждого пользователя задать PIN-код. В драйвере Elsys допустимые значения PIN-кодов находятся в диапазоне от 1 до 65534. В бюро пропусков установлено ограничение от 1 до 9999.

3.8.3 Доступ с подтверждением картой

Доступ с подтверждением картой – встроенный усиленный алгоритм прохода, обеспечивающий для определённой категории пользователей СКУД (как правило, посетителей предприятия) доступ в отдельные точки прохода только в сопровождении лиц, уполномоченных подтверждать доступ.

На Рис. 28 показана последовательность регистрируемых событий при использовании доступа с подтверждением картой.



16:17:16 Турни	ет ЗУ: Требуется подтверждение доступа при выходе Абрамов 48484
16:17:19 Турни	ет 39: Подтверждение доступа картой при выходе Осипов 28346
16:17:19 Турни	ет 39: Предоставление доступа на выход Абрамов 48484
16:17:22 Турни	ет 39: Штатный выход Абрамов 48484
16:17:22 Турни	ет ЗУ: Турникет закрыт

Рис. 28. Последовательность событий при использовании режима «Доступ с подтверждением картой»

Если в течение заданного времени (задаётся настройкой «Интервал при предъявлении нескольких карт» на вкладке свойств считывателя «Дополнительные») подтверждающая карта не будет предъявлена, будет сформировано событие «Ошибка ввода второй карты».

Для реализации режима «Доступ с подтверждением картой» необходимо настроить персональные настройки двум категориям лиц, задав им соответственно полномочия «Доступ с подтверждением» и «Право подтверждать доступ» (см. Рис. 29, Рис. 30, Рис. 31). Для остальных сотрудников могут быть оставлены полномочия «Обычные».

Если нужно, чтобы система регистрировала также проход сотрудника, подтвердившего доступ, следует включить опцию «Право сопровождать» (однако, эту опцию не следует применять на турникетах, так как в этом случае одновременный проход двух сотрудников невозможен). Если нужно, чтобы подтверждающий пропуск не имел прав доступа, а использовался только для подтверждения доступа, необходимо для него включить опцию «Не предоставлять доступ» (обычно этот вариант используется на постах охраны).

👸 Настройка профилей персон	ала	– 🗆 X		
+ – – Добавить Удалить Сохранить С	Стменить Развернуть Свернуть Выход			
 Ф Для постоянных карт Ф Для временных карт Ф Для разовых карт 	Выбрать контроллер: Контроллер 1.1	×		
 Управление охраной Для охраны Контроллер 1.1 	Режим доступа Доступ только по PIN-коду Доступ только по карте Проход в режиме ограничения доступа Не предоставлять доступ	Формировать событие Нет событий Действие 1 Действие 2 Действие 3 		
	Управление охраной Право ставить на охрану Право снимать с охраны	Полномочия Обычные Доступ с подтверждением Право сопровождать Право подтверждать доступ		

Рис. 29. Профиль настроек персонала для лиц, которым необходимо подтверждать доступ

🗑 Настройка профилей персонал	la	— 🗆 X
+		Ŧ
 Ф Для постоянных карт Ф Для временных карт Ф Для разовых карт 	Выбрать контроллер: Контроллер 1.1	~
 Управление охраной Для охраны Контроллер 1.1 	Режим доступа Доступ только по PIN-коду Доступ только по карте Проход в режиме ограничения доступа Не предоставлять доступ	Формировать событие Нет событий Действие 1 Действие 2 Действие 3
	Управление охраной Право ставить на охрану Право снимать с охраны	Полномочия Обычные Доступ с подтверждением Право сопровождать Право подтверждать доступ

Рис. 30. Профиль настроек персонала для лиц, имеющих право подтверждать доступ

Для обеспечения работоспособности режима «доступ с подтверждением картой» необходимо убедиться, что на считывателе, где используется этот режим, отключены все полномочия дежурного оператора (см. Рис. 31).

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys	- 🗆 X
Система Справка	
+- ® ∽ √ 🔒	
Структура системы	Основные Дополнительные Проход по нескольким картам
 Общие настройки систе [•] [•]	Наименование: Дверь 1.3.1 R2 Помер считывателя: 2
🗸 💑 КСК 1	Использовать устройства Роль считывателя: Выходной 🗸
> 🧔 Настройки охран	• Считыватель
Линия связи RS-4	○ Клавиатуру
• Контроллер 1.3	О Считыватель и клавиатуру
> 🦺 Входы	Полномочия дежурного оператора
> .#. Выходы Группы вы	Подтверждать доступ для нарушивших временную зону
✓ 🗾 Дверь 1.3.1	Подтверждать доступ при любых нарушениях режима доступа
🛽 Дверь	Подтверждать доступ для карт с полномочиями «Доступ с подтверждением»
🛽 Дверь	
🔰 👗 Разделы	□ используется вход под принуждением

Рис. 31. Настройки считывателя, где используется режим «Доступ с подтверждением картой»

В противном случае контроллер после предъявления карты, требующей подтверждения, будет ожидать нажатия дежурным оператором кнопки подтверждения или отказа в доступе и не будет реагировать на подтверждающую карту.

На считывателях контроллера, где режим «Доступ с подтверждением» не нужен, необходимо включить настройку «Игнорировать опцию пропуска «Доступ с подтверждением» (см. Рис. 32).



Рис. 32. Настройки считывателя, где необходимо выключить режимы «Доступ с подтверждением картой» и «Доступ с подтверждением кнопкой»

После предъявления карты, требующей подтверждения, индикатор считывателя сигнализирует мигающим зелёным светодиодом о том, что необходимо подтвердить доступ. Если в дополнение к световой индикации необходимо включить звуковую индикацию, необходимо настроить взаимодействия, как показано на Рис. 33.



Рис. 33. Настройка звуковой индикации ожидания подтверждающей карты

3.8.4 Доступ с подтверждением оператором

Доступ с подтверждением оператором – встроенный усиленный алгоритм прохода, обеспечивающий для определённой категории пользователей СКУД (как правило, посетителей предприятия) доступ в отдельные точки прохода (находящиеся, как правило, на проходной предприятия) только с подтверждением дежурного оператора. На посту дежурного оператора должен быть установлен пульт с кнопками «Подтверждение доступа» и «Отказ в доступе» или «Бастион 2 – АРМ оператора».

На Рис. 34 показана последовательность регистрируемых событий при использовании доступа с подтверждением кнопкой (сценарием).

17:00:44 Турникет ЗУ: Требуется подтверждение доступа при выходе Абрамов 48484	
17:00:51 Турникет ЗУ: Подтв. доступа на выход оператором Абрамов 48484	
17:00:51 Турникет ЗУ: Предоставление доступа на выход Абрамов 48484	
17:00:53 Турникет ЗУ: Штатный выход Абрамов 48484	
17:00:53 Турникет ЗУ: Турникет закрыт	

Рис. 34. Последовательность событий при использовании режима «Доступ с подтверждением кнопкой»

Для настройки режима «Доступ с подтверждением оператором» необходимо установить персональные настройки категориям лиц, которым требуется подтверждение доступа, включив опцию **«Доступ с подтверждением»**.

Для считывателя, где используется подтверждение доступа оператором, необходимо включить опции (см. Рис. 35):

- «Вход для подтверждения доступа» (вход контроллера, к которому подключена кнопка подтверждения доступа);
- «Вход для отказа в доступе» (вход контроллера, к которому подключена кнопка отказа в доступе);
- «Подтверждать доступ для карт с полномочиями «Доступ с подтверждением».

После предъявления карты, требующей подтверждения, индикатор считывателя будет сигнализировать мигающим зелёным светодиодом о том, что необходимо подтвердить доступ. Если в дополнение к световой индикации необходимо включить звуковую индикацию, необходимо настроить взаимодействия, как показано на Рис. 36.

Оператор может подтверждать доступ, используя «Бастион-2 – APM оператора», для чего необходимо создать соответствующий сценарий, указав в нём точку прохода и действие «Подтвердить доступ» или «Отказать в доступе». Более подробно настройка сценариев описана в документе «Бастион-2. Руководство администратора».

🐻 Конфигуратор СКУД Elsys	- 🗆 X
Система Справка	
+ − 🖻 ω < 🗄	
Структура системы	Основные Дополнительные Проход по нескольким картам
 Общие настройки систе В Коммуникационные кон 	Наименование: Дверь 1.3.1 R2 🛛 🔒 Номер считывателя: 2
🗸 💑 КСК 1	Использовать устройства Роль считывателя: Выходной 🗸
 Кастройки охран Линия связи RS-4 Контроллер 1.1 Контроллер 1.3 	 Считыватель Анализировать удержание ключа/карты Клавиатуру Считыватель и клавиатуру
 Контроллер 1.3 Входы -#. Выходы Е Группы вы ✓ Дверь 1.3.1 Дверь Дверь 	Полномочия дежурного оператора Подтверждать доступ для нарушивших временную зону Подтверждать доступ при любых нарушениях режима доступа Подтверждать доступ для карт с полномочиями «Доступ с подтверждением»
> 🛕 Разделы	Используется вход под принуждением

Рис. 35. Настройки считывателя, где используется режим «Доступ с подтверждением кнопкой»

√ K	Турникет ЗУ	Требуется подтверждение доступа при выходе		Включить по ф-ле Lat=0 AP=1 PP=4 RC=99 MU="0,1 c"	
 √⊮	Турникет ЗУ	Сброс режима подтверждения вых. считывателя	.Щ. ЗвукСч2 ({1}.1_14)	Выключить	
√ ⊮	Турникет ЗУ	Подтверждение доступа на выход оператором	. ∓ _ ЗвукСч2 ({1}.1_14)	Выключить	
 √ ⊮	Турникет ЗУ	Отказ в доступе на выход оператором	. 	Выключить	-
33 из 3	6 (<= 250)				

Рис. 36. Настройка звуковой индикации ожидания подтверждения оператора

4 Инициализация настроек персонала

Все изменения в базе данных пропусков (пропуска, уровни доступа, временные зоны, праздники) будут загружаться в контроллеры автоматически, при этом инициализация не требуется. В редких случаях при продолжительных потерях связи с отдельными контроллерами или в случае разрушительного сбоя их памяти может потребоваться ручная инициализация контроллеров.

Инициализация может быть выполнена с любого компьютера в сети АПК «Бастион-2» оператором, имеющим необходимые полномочия. В зависимости от полномочий оператора ряд опций инициализации может быть запрещён.

Внимание! Настройка и инициализация **оборудования** осуществляется при помощи автономного конфигуратора СКУД Elsys.

Инициализация контроллеров вызывается с помощью кнопки «Инициализация настроек персонала», расположенной на ленте управления драйвером (Рис. 2).

В окне инициализации (Рис. 37) отображаются все контроллеры СКУД Elsys с учётом с учетом привязки к Сетевым группам или КСК.

Список контроллеров представлен в табличном виде с возможностью фильтрации по линии связи.

Контроллеры и линии связи, с которыми отсутствует связь, отображаются серым цветом и не доступны для инициализации.

🖏 Ин	нициа	лизация настро	ек пер	сонала										\times
Прове	ерка	Инициализация	Y [KCK 2			[v ~	Авт	овыбор	(У Выбрать	все	Снять все	÷
Статус	Тиг	1	Назв	ание	ſ	IK	BK	УД	ВБ	Пр	АПБ	Карт	oC III	^
	8	Сетевые гру	иппы др	айвера ElsysII-	1									
×	1	• Контроллер	{1}.1			?	?	?	?	?				
×	1	• Контроллер	(3).1			?	?	?	?	?				
×	1	• Контроллер	Контроллер {3}.2			?	?	?	?	?				
~	1	Программн	Программный сервер											
~	1.	KCK 2	KCK 2											
~		• Контроллер	Контроллер 2.1		(D	1	~	1	~				
~		• Контроллер	Контроллер 2.2		(D	()	()	()	~				
×	1	• Контроллер	Контроллер 2.3			?								
~	1	KCK 3												
~		• Контроллер	(1).3 AC	2		1								
~		• Контроллер	Контроллер {1}.4 NG-400		(D	()	()	(!)	~				
~		• Контроллер	(1).1 CF	2										\sim
<														>



По умолчанию отображаются все контроллеры системы. При их большом количестве можно перейти на требуемые КСК или Сетевую группу при помощи выпадающего списка.



В этом же списке также можно отключить или включить отображение контроллеров, относящихся к той или иной Сетевой группе или КСК (Рис. 38).

🖏 Ин	🐻 Инициализация настроек персонала — 🗆 🗙												
Прове	рка	Инициализация	у КСК 2		КСК 2		Выбрать	все С	Ц нять все				
Статус	Тип	K.	Наз	KCK 1 (Maste	r)			ВБ	Пр	АПБ	Карты	OC	^
	윦	Сетевые гр	уппы др	8 Сетевые груг	пы драйвер	oa Els	~						
×		Контролле	p {1}.1	Программнь	ій сервер		~	?	?				
×		• Контролле	p {3}.1	KCK 2			<	?	?				
×		• Контролле	p {3}.2	KCK 3				?	?				
~	4	Программи	ный сер	вер		_	✓						
~	10	KCK 2											
~		• Контролле	p 2.1		0	()	~	()	~				

Рис. 38. Фильтрация и переход к КСК и сетевым группам

Назначение элементов на панели управления окна инициализации представлено в Табл. 5.

Назначение Элемент управления Кнопка служит для запуска проверки конфигурации контроллеров. Проверка конфигурации запускается автоматически при открытии окна инициализации, а также после Проверка завершения инициализации. Результаты проверки конфигурации отображаются в виде пиктограмм (таблицы 3 и 4), а численные значения можно вывести в отдельном окне выбрав пункт контекстного меню «Показать численные значения». Кнопка служит для запуска инициализации контроллеров, у Ð которых установлены параметры инициализации. Инициализация Выпадающий список всех КСК и сетевых групп, обеспечивающий быстрое перемещение по таблице контроллеров. 🗓 KCK 1 Сняв или установив флаг напротив КСК или сетевой группы, можно скрыть или отобразить в таблице относящиеся к ним контроллеры. Кнопка служит для выделения всех контроллеров, имеющих Автовыбор проблемы с инициализацией ı۷ Кнопка служит для выделения всех контроллеров на связи Выбрать все Кнопка служит для снятия выделения со всех контроллеров Снять все

Табл. 5. Назначение элементов на панели управления окна инициализации

В первом столбце таблицы отображаются состояния контроллеров и сетевых групп. Описание возможных состояний представлено в Табл. 6.



Табл. 6. Описание возможных состояний контроллеров и сетевых групп

Пиктограмма	Описание состояния
(пусто)	Состояние контроллера неизвестно
~	Контроллер на связи
×	Потеря связи с контроллером
()	Проблемы с инициализацией контроллера

Тип контроллера обозначается иконкой во втором столбце:

晶 🛛 - Коммуникационный сетевой контроллер КСК.

🖧 - Сетевая группа.

- Контроллер СКУД или охранной подсистемы.

Третий столбец содержит названия контроллеров, присвоенные при конфигурировании.

В следующих 5 столбцах отображается состояние памяти контроллеров, получаемое при проверке конфигурации.

ПК ВК УД ВБ Пр ???????? () ✓ ✓ ✓ ✓

Описание столбцов представлено в Табл. 7, а описание возможных состояний представлено в Табл. 8.

Табл. 7. Описание столбцов состояния памяти контроллеров

Пиктограмма	Описание состояния
пк	Количество постоянных карт доступа
ВК	Количество временных и разовых карт доступа
УД	Количество уровней доступа
ВБ	Количество временных блоков
Пр	Количество праздничных дней

Табл. 8. Описание возможных состояний параметров памяти контроллеров

Пиктограмма	Описание состояния
?	Состояние параметра не проверено или не определено
~	Количество элементов в памяти контроллера соответствует количеству записей в базе данных
()	Количество элементов в памяти контроллера не соответствует количеству записей в базе данных

Для каждого контроллера можно выбрать, что именно надо для него инициализировать:

«АПБ» – antipassback – инициализация параметров областей контроля для работы контроля последовательности прохода.

«Карты» – инициализация карт доступа с учетом профилей персонала.

«ОС» – инициализация карт управления охранной подсистемой.

Для удобства выбора параметров инициализации в контекстном меню доступно быстрое выделение определенных параметров группы контроллеров, относящихся К определенному КСК или сетевой группе (Рис. 39).



Из контекстного меню строки контроллера можно выполнить определенные команды для текущего контроллера (Рис. 40).

👸 Ини	🐻 Инициализация настроек персонала — 🗆 — — — — — — — — — — — — — — — — —									×				
Г рове	ерка	Ини	🔁 уциализация 🝸 🛃 КСК 1 (Master)		(Master)		✓ ✓ Автовыбор		Ш Выбрать	все Сн	口 ять все	=		
Статус	Тип			Название		ПК	BK	УД	ΒБ	Пр	АПБ	Карты	OC	^
\sim	.		KCK 1 (N	laster)										
?		0	Контроллер 1.1 LineFix			?	?	?	?	?				
?		0	Контроллер 1.2			?	?	?	?	?				
~		0	Конт	Показать информа	ацию		í	~	~	~				
 Image: A second s		0	Elsys	Сброс antipassback	k.									
 		0	Elsys	Вернуть в исходно	е состояние	•								
 Image: A second s		0	Elsys	Перезапустить										
?		0	Конт	Сброс к заводским	и настройка	м		?	?	?				
?		0	Контрол	лер {2}.5		?	-7	?	?	?				
X	e ^r e		KCK 2											
			-											

Рис. 40. Выбор всех типов инициализации для выбранного контроллера

Пункт меню «Показать информацию» откроет окно с подробным описанием численных параметров состояния памяти контроллера (Рис. 41).

АПБ	Карты	OC
~		\checkmark
\checkmark		



🖏 Информация о контроллере 🛛 🗡								
Название:	Контролле	Контроллер 2.1						
Тип:	Elsys-MB-Li	Elsys-MB-Light						
Контроллер База данны								
🕛 Посто	янных карт	3352	3249					
🕛 Време	енных карт	0	500					
🗸 Уровн	ней доступа	4	4					
🕛 Време	енных блоков	1	4					
🗸 Празд	цников	0	0					

Рис. 41. Выбор всех типов инициализации для выбранного контроллера

Команда «Сброс antipassback» сбросит текущее местоположение пропусков для выбранного контроллера.

Команда **«Вернуть в исходное состояние»** переведет все устройства контроллера в состояние «по умолчанию» (выходы в состояние «выключены», входы в состояние «снято», двери в «нормальное состояние» и т. д.).

Команда «Перезапустить» выполнит перезапуск выбранного контроллера, аналогично нажатию на нем кнопки Reset.

Команда «Сброс к заводским настройкам» удалит из контроллера конфигурацию оборудования и вернет их настройки к заводским значениям.

Внимание! После сброса контроллера к заводским настройкам для его дальнейшей корректной работы потребуется его инициализация в «Автономном конфигураторе», обновление (при изменении конфигурации) дерева устройств, а также инициализация настроек персонала.

Инициализацию следует проводить после начальной настройки системы и внесения изменений в настройку оборудования.

Внимание! Если в процессе настройки добавлялись контроллеры, добавлялись или удалялись двери, считыватели, турникеты, или изменялось распределение памяти контроллеров, необходимо полностью проинициализировать все контроллеры.

Инициализацию антипассбэка следует проводить во всех контроллерах, если вносились изменения в конфигурацию областей контроля, а также при начальной настройке системы.

Внимание! Следует учитывать, что в процессе инициализации оборудование может работать неверно. Так, при инициализации списка карт доступа сначала полностью очищается список карт контроллера, а затем по одной заносятся новые карты. Соответственно, карты доступа, которые в текущий момент времени ещё не проинициализированы, будут опознаваться как «Неизвестная карта».

5 Восстановление протокола событий

Для контроллеров доступа с версией прошивки 2.60 и выше существует возможность прочитать события из контроллера за указанный интервал времени (восстановить протокол событий), если произошел сбой базы данных с потерей информации (Рис. 42).

Внимание! Восстановление протокола событий – длительная операция, которая приводит к большой загрузке системы и может на некоторое время нарушить ее нормальную работу.



Рис. 42. Окно настройки восстановления протокола

Окно восстановления протокола событий запускается с помощью кнопки «Восстановление протокола событий», расположенной на ленте управления драйвера (Рис. 2).

Для восстановления протокола событий следует выбрать все контроллеры, события от которых следует восстановить, задать период времени и нажать кнопку **«Восстановить»**.

При указании периода времени обязательным является задание начальной даты. Для задания даты и времени окончания периода следует установить опцию **«по»** и задать требуемые значения. Если указано только начало периода, то будут восстановлены все события с начала указанного периода времени.

При успешном восстановлении протокола событий будет сформировано событие контроллера «Восстановление буфера событий».

При частичном восстановлении протокола событий будет сформировано событие «Частичное восстановление буфера событий».

Внимание! Для корректной работы функции восстановления протокола событий должны быть выполнены следующие условия: 1) дата конца периода не должна превышать текущей даты (время может быть до 23:59 от текущей даты;

2) если текущий месяц находится в диапазоне с января по ноябрь, то допустимо указать месяц начала периода - декабрь, при этом будет считаться, что это предыдущий год;

3) если текущий месяц - декабрь, то месяц начала периода допустимо задавать в диапазоне с января по декабрь, при этом будет считаться, что это текущий год;

4) дата начала периода не должна превышать дату конца периода (кроме п. 2, где считается, что это предыдущий год).

Приложения

Приложение 1. События драйвера

В этом разделе приведены все события драйвера «Бастион-2 – Elsys v2». Большинство событий регистрируются в буфере событий контроллера (некоторые из них – опционально), затем передаются и обрабатываются компьютером. Ниже описано участие событий во взаимодействиях и в записи в буфер событий. Более подробная информация о событиях приведена в «Руководстве по эксплуатации СКУД Elsys».

События выходов и групп выходов

События выходов перечислены в Табл. 9.

Табл. 9. События выходов и групп выходов

Событие	Участие во взаимодейс твиях	Запись в буфер событий	Комментарий		
Включение	Да Да		События пишутся в буфер только при включенной		
Выключение	Да	Да	опции «Мониторинг состояния выхода»		
Окончание работы по формуле	Да	Да	Событие пишется в буфер только при включенной опции «Мониторинг окончания работы по формуле»		

События выходов «Включение» и «Выключение» регистрируются в момент изменения состояния выхода, а событие «Окончание работы по формуле» - в момент окончания работы формулы (если работа выхода по формуле не была прервана командой «Включить» или «Выключить»). Взаимодействия на эти события обрабатываются всегда, независимо от того, включена их регистрация в буфере событий, или нет. Группы обладают всеми свойствами выхода и могут формировать те же события. Пустые группы можно использовать в разных вспомогательных целях.

События точек доступа

Самый обширный список событий — у точек доступа (дверей, турникетов и ворот/шлагбаумов). Эти события можно разделить на три группы. Первая группа — события, фактически повторяющие события датчика прохода («Взлом», «Открытие двери», «Удержание двери» и т. д.), при этом соответствующие события датчика прохода не регистрируются в протоколе (однако, возможно назначение на них аппаратных взаимодействий). События этой группы приведены в Табл. 10.

Последние четыре события формируются драйвером «Бастион-2 – Elsys v2» вместо сообщаемых контроллером событий «Штатный вход» и «Штатный выход», если им предшествовала одна из описанных ниже последовательностей событий: «Нарушение временной зоны» («Нарушение зоны доступа») и «Предоставление доступа» с одинаковым временем (с точностью до секунды).

Событие	Участие во взаимодей- ствиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Штатный вход (+ № карты)	Да	Да	
Штатный выход (+ № карты)	Да	Да	
Вход под принуждением (+ № карты)	Да	Да	
Выход под принуждением (+ № карты)	Да	Да	
Дверь не заперта	Да	Да	Только для дверей с электромеханическим замком
Взлом	Да	Да	
Удержание	Да	Да	
Закрытие двери	Да	Да	
Открывание двери	Да	Да	Используется для мониторинга состояния дверного контакта при разблокированной двери
КЗ дверного контакта	Да	Да	При обработке взаимодействий – событие «Неисправность»

Табл. 10. События, формируемые при срабатывании датчика прохода



Событие	Участие во Запись в взаимодей- буфер ствиях событий		Комментарий		
Обрыв дверного контакта	Да	Да	При обработке взаимодействий – событие «Неисправность»		
Фактический выход по кнопке	Нет	Да			
Ворота закрыты	Да	Да	Только для ворот		
Ворота приоткрыты	Да	Да	Только для ворот		
Ворота открыты полностью	Да	Да	Только для ворот		
Вход с нарушением временной зоны (+ № карты)	Нет	Нет	Формируется драйвером на основе предыстории событий вместо сообщаемого контроллером события «Штатный вход»		
Выход с нарушением временной зоны (+ № карты)	Нет	Нет	Формируется драйвером на основе предыстории событий вместо сообщаемого контроллером события «Штатный выход»		
Вход с нарушением зоны доступа (+ № карты)	Нет	Нет	Формируется драйвером на основе предыстории событий вместо сообщаемого контроллером события «Штатный вход»		
Выход с нарушением зоны доступа (+ № карты)	Нет	Нет	Формируется драйвером на основе предыстории событий вместо сообщаемого контроллером события «Штатный выход»		

Такая последовательность может быть сформирована лишь в случае, если используется «мягкий» режим доступа (т. е. для считывателей включена одна из опций «Предоставлять доступ при нарушении временной зоны» или «Предоставлять доступ при нарушении зоны доступа»). Для считывателя обязательно должна быть включена опция «Мониторинг предоставления доступа» (в противном случае событие «Предоставление доступа» не будет сформировано).

«Нарушение временной зоны» («Нарушение зоны доступа»), «Подтверждение доступа оператором», «Предоставление доступа» (последнее событие может отсутствовать, если выключена опция «Мониторинг предоставления доступа»). Такая последовательность может быть сформирована, если используются контроллеры версий 1.37 (т. к. начиная с этой версии регистрируется событие «Подтверждение доступа оператором») и выше, а также используется режим с подтверждением доступа оператором.

Описанные выше события «Вход/Выход с нарушением...» могут быть использованы при формировании отчётов о нарушителях режима доступа.

Вторая группа, самая многочисленная, — это события, связанные с предъявлением карты (большинство подобных событий имеются в двух вариантах — для входного и для выходного считывателя; полный текст этих событий содержит информацию о том, на каком считывателе, входном или выходном, произошло событие). Все эти события также содержат также номер карты или PIN-код. События этой группы приведены в Табл. 11.

Событие	Участие во взаимодей- ствиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Предоставление доступа	Да	Да	События записываются в буфер только при включенной опции «Мониторинг предоставления доступа»
Предоставление доступа под принуждением	Да	Да	
Нарушение зоны доступа	Да	Да	
Отказ в доступе - нет прав	Да	Да	
Нарушение временной зоны	Да	Да	
Неизвестная карта	Да	Да	
Неизвестный PIN-код	Да	Да	
Запрет доступа (ограничение доступа)	Да	Да	
Отказ в доступе – блокировка	Да	Да	
Неверный PIN-код	Да	Да	
Отказ в доступе - нет полномочий	Да	Да	

Табл. 11. События точек доступа, связанные с предъявлением карты доступа



Событие	Участие во взаимодей- ствиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Ошибка ввода второй карты	Да	Да	
Ошибка ввода третьей карты	Да	Да	
Любое нештатное событие	Да	Нет	
Предъявлена первая карта	Да	Нет	
Предъявлена вторая карта	Да	Нет	
Предъявлена третья карта	Да	Нет	
Действие 1	Да	Да	События записываются в буфер только
Действие 2	Да	Да	пользовательских безусловных
Действие 3	Да	Да	действий»
Постановка на охрану	Да	Да	События записываются в буфер только при включенной опции «Мониторинг
Снятие с охраны	Да	Да	пользовательских условных деиствии». Событие записывается к кодом карты.
Требуется подтверждение доступа	Да	Да	События записываются в буфер только при включенной опции «Мониторинг предоставления доступа»
Подтверждение доступа оператором	Да	Да	В буфер событий записывается событие «Штатное предоставление доступа». Начиная с версии 1.37 контроллеры регистрируют также событие «Подтверждение доступа оператором»
Отказ в доступе оператором	Да	Да	
Подтверждение доступа картой	Нет	Да	



Событие	Участие во взаимодей- ствиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Сброс режима подтверждения	Да	Нет	
Ввод пароля (входной считыватель)	Да	Нет	Ввод одного из 16 служебных PIN- кодов
Ввод пароля (выходной считыватель)	Да	Нет	Ввод одного из 16 служебных PIN- кодов
Ввод пароля и предъявление карты (входной считыватель)	Да	Нет	
Ввод пароля и предъявление карты (выходной считыватель)	Да	Нет	
Штатное предъявление служебной карты (входной считыватель)	Да	Нет	
Штатное предъявление служебной карты (выходной считыватель)	Да	Нет	
Предъявление служебной карты (входной считыватель)	Да	Да	16 событий, соответствующих отдельным действиям при вводе служебного PIN-кода и предъявлении карты
Предъявление служебной карты (выходной считыватель)	Да	Да	16 событий, соответствующих отдельным действиям при вводе служебного PIN-кода и предъявлении карты

И, наконец, третья группа – это события-команды для турникетов и ворот, используемые для задания специфичных для разных типов устройств алгоритмов. Список этих событий приведён в приведённых ниже Табл. 12, Табл. 13.



Табл. 12. События-команды для ворот

Событие	Участие во взаимодействиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Открыть	Да	Нет	
Закрыть	Да	Нет	
Стоп	Да	Нет	
Заблокировать	Да	Нет	

Табл. 13. События-команды для турникета

Событие	Участие во взаимодей- ствиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Заблокировать вход	Да	Нет	
Заблокировать выход	Да	Нет	
Разблокировать вход	Да	Нет	
Разблокировать выход	Да	Нет	
Нормальный режим (вход)	Да	Нет	
Нормальный режим (выход)	Да	Нет	

События входов

События, регистрируемые на входах контроллеров Elsys-MB, приведены в Табл. 14. Любой вход имеет четыре основных состояния («на охране», «норма – готов к постановке на охрану»; «тревога»/ «неготовность шлейфа»). Соответственно, это две пары физических состояний цифрового входа, соответствующие режимам «На охране» и «Вне охраны». Опция **«Фиксировать тревогу»** должна быть включена, если предполагается использовать вход как охранный. В этом режиме тревожное состояние входа сохраняется до тех пор, пока не придёт команда («постановка на охрану» или «снятие с охраны»).



Табл. 14. События входов

Событие	Участие во взаимо- действиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Обрыв	Да	Да	Событие пишется в буфер только при включенной опции «Мониторинг состояния входа». При обработке взаимодействий
Короткое замыкание	Да	Да	события «Обрыв» и «Короткое замыкание» интерпретируются как неисправность
Норма (готов к взятию на охрану)	Да	Да	События пишутся в буфер только при включенной опции «Мониторина состояния входа»
Неготовность шлейфа	Да	Да	«мониторинт состояния входа»
На охране	Да	Да	
Тревога	Да	Да	
Удержание	Да	Да	
Невзятие на охрану	Да	Да	
Снятие с охраны	Да	Да	
Задержка взятия	Да	Да	
Задержка взятия - неготовность	Да	Да	
Задержка тревоги	Да	Да	
Неисправность	Да	Да	

Если опция **«Фиксировать тревогу»** выключена, состояние входа регистрируется в зависимости от того, на охране он или нет. Опция «Отслеживать состояние вне охраны» может быть выключена, если события о готовности/неготовности входа к постановке на

охрану неинтересны и засоряют протокол (например, открытие/закрытие двери торгового центра в часы работы; то же, в ночные часы, если зона на охране – является тревогой). Если зона не готова к постановке на охрану, а производится попытка поставить вход на охрану, формируется событие «Не взятие».

События контроллеров

События, относящиеся к устройству «Контроллер», приведены в Табл. 15**Ошибка! Источник** ссылки не найден.

Табл. 15. События контроллеров

	Участие во	Запись в	
Событие	взаимо-	буфер	Комментарий
	действиях	событий	
Выключение питания	Нет	Да	
Включение питания	Нет	Да	
Очистка конфигурации	Нет	Да	
Разрушение БД контроллера	Нет	Да	
Сброс программный	Да	Да	
Сброс аппаратный	Нет	Да	
Авария первичного электропитания	Нет	Да	
Восстановление первичного электропитания	Нет	Да	
Взлом корпуса	Нет	Да	
Восстановление зоны контроля взлома	Нет	Да	
Потеря связи	Нет	Нет	События
Восстановление связи	Нет	Нет	драйвером
Сброс антипассбэка	Нет	Нет	«Бастион-2 — Elsys v2»
Инициализация	Нет	Нет	
Ошибка в процессе инициализации	Нет	Нет	
Аккумулятор в норме	Нет	Да	
Аккумулятор разряжен	Нет	Да	
Включение режима MASTER-SLAVE	Нет	Да	
Включение режима MULTIMASTER	Нет	Да	



Событие	Участие во взаимо- лействиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Включение режима UDP	Нет	Да	
Выключение режима UDP	Нет	Да	
Восстановление буфера событий	Нет	Да	
Частичное восстановление буфера событий	Нет	Да	
Восстановление связи между Elsys-MB и Elsys-IP	Нет	Да	
Нет связи между Elsys-MB и Elsys-IP	Нет	Да	
Отсутствует модуль расширения памяти	Нет	Да	
Некорректный номер временного блока	Нет	Нет	События формируются драйвером
Некорректный номер уровня доступа	Нет	Нет	«Бастион-2— Elsys v2»
Превышено допустимое количество временных зон	Нет	Нет	
Превышено допустимое количество постоянных карт	Нет	Нет	
Превышено допустимое количество уровней доступа	Нет	Нет	
Срабатывание сторожевого таймера	Нет	Дa	

На событие «Сброс» (взаимодействия на него обрабатываются в момент сброса или включения питания) может быть назначен ряд действий, приводящих в исходное состояние все устройства (выходы – включить, входы – взять под охрану, двери – вернуть в нормальный режим и т.п.).

Сообщение о потере связи с контроллером генерируется компьютером в том случае, если несколько раз подряд контроллер не передавал очередных сообщений.

Сообщение о восстановлении связи генерируется в следующих случаях:

а) установка связи с одним из контроллеров, занесенных в базу данных драйвера;

б) запуск программы;

в) вход в программу под другим именем.

Кроме того, сообщения о потере и восстановлении связи генерируются при выходе из конфигуратора оборудования. Это связано с тем, что в этот момент драйвер временно



приостанавливает обмен с контроллерами и перечитывает конфигурацию оборудования из базы данных.

Ряд событий, используемых при настройке взаимодействий, и формально относящихся также к устройству «Контроллер», описаны в Табл. 16.

Табл. 16. Дополнительные события

Событие	Участие во взаимодейс твиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Начало временного блока	Да	Нет	Доп. параметр - № врем. блока (1125)
Окончание временного блока	Да	Нет	Доп. параметр - № врем. блока (1125)
Активность логической формулы	Да	Нет	Доп. параметр - № логической формулы (120)
Неактивность логической формулы	Да	Нет	Доп. параметр - № логической формулы (120)
Восстановление связи с другим контроллером	Да	Нет	Доп. параметр – адрес контроллера (0 – компьютер, 64 – все контроллеры)
Потеря связи с другим контроллером	Да	Нет	Доп. параметр – адрес контроллера (0 – компьютер, 64 – все контроллеры)
Сообщение от контроллера	Да	Нет	Доп. параметры – адрес контроллера (64 – любой контроллер) и № сообщения (164)
Счётчик (POSTDEC) равен значению	Да	Нет	Доп. параметры - № счётчика (18) и значение (063)
Счётчик (POSTINC) равен значению	Да	Нет	Доп. параметры - № счётчика (18) и значение (063)
Счётчик равен значению	Да	Нет	Доп. параметры - № счётчика (18) и значение (063)

События разделов

События разделов приведены в Табл. 17Ошибка! Источник ссылки не найден.

e

Табл. 17. События разделов

Событие	Участие во взаимодейс твиях	Запись в буфер событий	Комментарий
Взятие на охрану	Да	Да	
Взятие на охрану с задержкой	Да	Да	События пишутся в буфер только
Невзятие на охрану	Да	Да	при включенной опции в свойствах раздела
Снятие с охраны	Да	Да	«Протоколировать события»
Тревога	Да	Да	
Тревога входной зоны	Да	Да	

События сетевых контроллеров Elsys-MB-Net

События, формируемые сетевыми контроллерами Elsys-MB-Net, приведены в Табл. 18.

Табл. 18. События, формируемые контроллерами Elsys-MB-Net

Событие	Комментарий
Включение режима MULTIMASTER	Формируется KCK Elsys-MB-Net в момент включения режима «MULTIMASTER»
Включение режима MASTER-SLAVE	Формируется КСК Elsys-MB-Net в момент включения режима «MASTER-SLAVE»
Срабатывание сторожевого таймера	Формируется в случае сброса КСК Elsys-MB-Net по сторожевому таймеру
Сброс программный	Формируется в случае сброса КСК Elsys-MB-Net по внешней команде
Сброс аппаратный	Формируется в случае сброса КСК Elsys-MB-Net кнопкой RESET
Разрушение БД контроллера	Формируется в случае обнаружения сетевым контроллером ошибок во внутренней базе данных. Необходимо выяснить, почему это произошло, и проинициализировать такой контроллер.
Потеря связи	Формируется драйвером в случае разрыва IP- соединения с KCK Elsys-MB-Net
Восстановление связи	Формируется драйвером в случае восстановления IP- соединения с KCK Elsys-MB-Net

Событие	Комментарий
Включение питания	Формируется KCK Elsys-MB-Net в момент включения
	сетевого питания
Выключение питания	Формируется KCK Elsys-MB-Net в момент выключения
	сетевого питания
Включение режима UDP	Формируется КСК Elsys-MB-Net в момент включения
	режима UDP
Выключение режима UDP	Формируется КСК Elsys-MB-Net в момент выключения
	режима UDP
Инициализация контроллера	Формируется драйвером в момент старта
	инициализации
Ошибка в процессе инициализации	Формируется драйвером при наличии ошибок
	инициализации

Приложение 2. Команды контроллеров Elsys-MB

В Табл. 19 приведены все команды, которые можно выполнить (сообщить контроллерам по интерфейсу RS-485), во-первых, из контекстных меню или вкладки «Управление» конфигуратора оборудования, а, во-вторых, с помощью предварительно настроенных аппаратных взаимодействий.

Табл. 19. Команд	ы контроллеров	Elsys-MB
------------------	----------------	----------

Устройство	Команда	Диапазон значений аргументов
Вход	Поставить на охрану	0
	Поставить на охрану с задержкой	Интервал времени: 1127 с
	Снять с охраны	0
	Снять с охраны на интервал времени	Интервал времени: 1127 с
Выход	Включить	
	Выключить	
	Переключить состояние на противоположное	
	Включить по формуле	Номер формулы: 015
Дверь	Открыть	
	Заблокировать	



Устройство	Команда	Диапазон значений аргументов
	Нормальный режим	
	Разблокировать	
Считыватель	Заблокировать	0
	Заблокировать на интервал времени	Интервал времени: 163 с
	Снять блокировку	0
	Снять блокировку на интервал времени	Интервал времени: 163 с
	Ограничить доступ	
	Снять ограничение доступа	
Турникет	Открыть на вход	
	Заблокировать на вход	
	Нормальный режим (вход)	
	Разблокировать на вход	
	Открыть на выход	
	Заблокировать на выход	
	Нормальный режим (выход)	
	Разблокировать на выход	
Ворота	Открыть	
	Закрыть	
	Стоп	
	Заблокировать	
	Нормальный режим	
Контроллер	Сформировать сообщение всем контроллерам	Адрес контроллера: 0, № сообщения: 164
	Сформировать сообщение контроллеру	Адрес контроллера: 163, № сообщения: 164
	Инкремент счётчика	№ счётчика: 18



Устройство	Команда	Диапазон значений аргументов
	Декремент счётчика	№ счётчика: 18
	Установить значение счётчика	№ счётчика: 18, значение счетчика: 063
	Сбросить счётчик персонала	
	Сбросить счётчик персонала для УД	Номер УД: 1 16382

Приложение 3. Индикация состояния на планах

Устройства, входящие в состав СКУД Elsys, могут быть представлены на графическом плане объекта в виде пиктограмм, многоугольников (охранные зоны), ломаных линий (периметр). Эти элементы отображают текущее состояние устройств, а также позволяют выполнять команды управления из контекстного меню.

Различным устройствам соответствует свой набор состояний пиктограмм. Состояния пиктограмм формируются драйвером «Бастион-2 – Elsys v2» на основе предыстории событий, действий оператора и других данных, сообщённых оборудованием.

Драйвер формирует состояние пиктограммы на основе неподтверждённых тревожных событий (к ним относятся сообщения о тревогах и неисправностях). В этом режиме, даже если тревожная ситуация прекратилась, вид пиктограммы будет определяться неподтверждённым тревожным событием. Если таких событий было несколько, вид пиктограммы выбирается в соответствии с наиболее приоритетным состоянием. Если все тревожные события подтверждены, состояние пиктограммы отображает реальное состояние устройства.

В таблицах ниже приведён набор состояний пиктограмм и их вид для устройств драйвера

«Бастион-2 – Elsys v2». Значком обозначены пиктограммы, которые находятся в мигающем режиме.

Состояние	Вид пиктограммы контроллера	Вид пиктограммы КСК	Описание	Приоритет тревожного состояния
Норма	•	<mark>□</mark> □-4□	Устройство исправно	
Неисправность			Отсутствие связи или неисправность (например: авария	1

Табл. 20. Состояния устройств «контроллер», «КСК»



	сетевого питания, разряд аккумулятора)	
Тревога	Взлом корпуса	2

Табл. 21. Состояния дверей

Состояние	Вид пиктограммы	Описание	Приоритет тревожного состояния
Норма		Дверь закрыта	
Заблокировано		Дверь заблокирована. Доступ по предъявлению карты запрещён	
Разблокировано, дверь закрыта		Дверь разблокирована, находится в закрытом состоянии (датчик прохода замкнут)	
Разблокировано, дверь открыта		Дверь разблокирована, находится в открытом состоянии (датчик прохода разомкнут)	
Осуществление входа	(~ \	Дверь в открытом состоянии. Состояние регистрируется после события «Штатный вход»	
Осуществление выхода		Дверь в открытом состоянии. Состояние регистрируется после события «Штатный выход»	
Дверь открыта		Дверь в открытом состоянии после выполнения команды «Открыть» и в иных случаях, когда направление прохода определить невозможно.	
Доступ разрешён, дверь закрыта		Дверь отперта, но находится в закрытом состоянии (датчик прохода замкнут). Состояние регистрируется после предоставление доступа по карте или выполнения команды «Открыть»	
Попытка нештатного входа		Было зарегистрировано нештатное предъявление карты при входе	1



Состояние	Вид пиктограммы	Описание	Приоритет тревожного состояния
Попытка нештатного выхода		Было зарегистрировано нештатное предъявление карты при выходе	2
Удержание двери		Дверь открыта, а время, отводимое на проход, истекло	3
Дверь не заперта		Дверь отперта, так как не был совершён проход. Состояние возможно только для дверей с электромеханическими замками-защёлками	4
Вход под принуждением		Было зарегистрировано событие «Предоставление доступа на вход под принуждением»	5
Выход под принуждением		Было зарегистрировано событие «Предоставление доступа на выход под принуждением»	6
Взлом		Дверь была открыта нештатным образом	7
Примечание – состояния «Подтверждение трев	а, выделенные курс ког оператором»	ивом, формируются, только если	включен режим

Табл. 22. Состояния ворот (шлагбаумов)

Состояние	Вид пиктограммы для ворот	Вид пиктограммы для шаагбаума	Описание	Приоритет тревожного
Норма			Закрыто	COLIONHUN
Заблокировано	I		Ворота заблокированы. Доступ по предъявлению карты запрещён	
Полуоткрыто		E	Ворота частично открыты. Состояние регистрируется в процессе штатного открывания ворот. Для регистрации состояния необходимо наличие датчика закрытого	

59



	Вид	Вид		Приоритет
Состояние	пиктограммы	пиктограммы	Описание	тревожного
	для ворот	для шлагбаума		состояния
			состояния и датчика	
			открытого состояния.	
			Ворота полностью	
			открыты. Состояние	
Открыто		500	регистрируется после	
			штатного открывания	
			ворот	
Попытка	$\sqrt{M_{-}}$		Было зарегистрировано	
нештатного			нештатное предъявление	1
входа			карты при входе	
Попытка			Было зарегистрировано	
нештатного			нештатное прелъявление	2
выхода			карты при выходе	_
			Было зарегистрировано	
Вход под			событие «Предоставление	
принуждением			лоступа на вхол пол	5
			принуждением»	
			Было зарегистрировано	
Выход под			событие «Предоставление	_
принуждением			доступа на выход под	6
. ,	~7777~~		принуждением»	
Взлом			Ворота были открыты	7
			нештатным образом	
Примечание – сост	ояния, выделенны	е курсивом, форм	I Ируются, только если включе	н режим
«Подтверждение	тревог оператог)OM»		I

Табл. 23. Состояния турникетов

Состояние	Вид пиктограммы	Описание	Приоритет тревожного состояния
Норма	¥	Турникет закрыт (нормальный режим работы)	
Заблокировано	<mark>له</mark>	Турникет заблокирован на вход и на выход	
Разблокировано		Турникет разблокирован на вход и на выход	

Состояние	Вид	Описание	Приоритет тревожного
cocroninc	пиктограммы	Onvealure	состояния
Разблокировано на вход		Турникет разблокирован на вход, в направлении выхода работает в обычном режиме	
Разблокировано на выход		Турникет разблокирован на выход, в направлении входа работает в обычном режиме	
Заблокировано на вход		Турникет заблокирован на вход, в направлении выхода работает в обычном режиме	
Заблокировано на выход	<mark>ک</mark>	Турникет заблокирован на выход, в направлении входа работает в обычном режиме	
Разблокировано на вход, заблокировано на выход		Турникет разблокирован на вход, заблокирован на выход	
Заблокировано на вход, разблокировано на выход		Турникет заблокирован на вход, разблокирован на выход	
Осуществление входа		Турникет в открытом состоянии. Состояние регистрируется после события «Штатный вход» или выполнения команды «Открыть на вход»	
Осуществление выхода		Турникет в открытом состоянии. Состояние регистрируется после события «Штатный выход» или выполнения команды «Открыть на выход»	
Осуществление прохода	<u>لل</u>	Турникет в открытом состоянии (для случаев, когда направление прохода определить невозможно)	
Попытка нештатного входа		Было зарегистрировано нештатное предъявление карты при входе	1



Состояние	Вид пиктограммы	Описание	Приоритет тревожного состояния
Попытка нештатного выхода		Было зарегистрировано нештатное предъявление карты при выходе	2
Удержание		Датчик прохода в нарушенном состоянии, а время, отводимое на проход, истекло. Применительно к турникету это состояние означает, что поворотный механизм турникета удерживается в промежуточном положении	3
Вход под принуждением		Было зарегистрировано событие «Предоставление доступа на вход под принуждением»	5
Выход под принуждением		Было зарегистрировано событие «Предоставление доступа на выход под принуждением»	6
Взлом		Турникет был открыт нештатным образом	7
Примечание – состояния, выделенные курсивом, формируются, только если включен режим «Подтверждение тревог оператором»			

Табл. 24. Состояния выходов и групп выходов

Состояние	Вид	Описание
	пиктограммы	
Включено	_A	Управляющий выход включен
Выключено		Управляющий выход выключен

В Табл. 25 приведены списки возможных состояний для пиктограмм охранных зон (входов) и разделов. Для этих устройств не применяется программный механизм подтверждения тревог, так как тревожные состояния формируются на аппаратном уровне. Для сброса

тревоги в охранной подсистеме необходимо выполнить для охранной зоны или для раздела команду снятия с охраны или постановки на охрану.

Состояние	Вид пиктограммы входа общего назначения	Вид пиктограммы охранного входа	Вид пиктограммы раздела	Описание
Снято с охраны				Состояние регистрируется, если вход или раздел снят с охраны и находится в состоянии «Норма – готовность к постановке на охрану»
На охране				Вход или раздел находится на охране или в состоянии «Задержка взятия - готовность»
Неготовность к постановке на охрану				Вход или раздел снят с охраны и находится в состоянии «Неготовность к постановке на охрану»
Тревога				Вход или раздел находятся в состоянии «Тревога» или «Задержка тревоги»
Неисправность				Состояние может быть зафиксировано только для тревожных входов, при регистрации короткого замыкания или обрыва
Примечание – Для охранных входов при настройке системы может быть задан иной вид пиктограмм и тип устройства				

Приложение 4. История изменений

2.0.6 (01.08.2023)

[+] Добавлена проверка по БД событий о неизвестных картах с подстановкой статуса найденных карт.

2.0.5 (27.04.2023)

[+] В список оборудования добавлены контроллеры ЛКД-КС-2000.

2.0.4 (21.06.2022)

[*] Удаляются ГУО после синхронизации конфигурации Elsys v2. Исправлено.

[*] Отсутствуют кнопки драйвера в ленте Бастиона. Исправлено.

[*] Исправлена ошибка при работе гарантированной доставки.

[*] Драйвер Elsys v2 некорректно формировал команды при одновременном восстановлении связи с несколькими контроллерами. Исправлено.

2.0.3 (06.12.2021)

Начальная версия модуля.